


INSTRUCTION MANUAL РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

GB	MEAT GRINDER.....	5
RUS	МЯСОРУБКА.....	6
CZ	MLÝNEK NA MASO.....	8
BG	МЕСОМЕЛАЧКА.....	9
UA	М'ЯСОРУБКА.....	11
SCG	МАШИНА ЗА МЛЕВЕЊЕ МЕСА.....	13
EST	NAKKLIHAMASIN.....	15
LV	GAĻAS MAŠĪNA.....	16
LT	MĖSMALE.....	18
H	HÚSDARÁLÓ.....	20
KZ	ЕТ ТАРТҚЫШ.....	21
SL	MIYNCEK NA MASO.....	23



www.scarlett.ru

GB DESCRIPTION

1. «ON/OFF» Button
2. Low speed selection button «SLOW»
3. Reverse speed selection button «REV»
4. Head
5. Hopper plate
6. Food pusher
7. Snake
8. Cutting blade
9. Cutting plate (fine holes)
10. Cutting plate (medium holes)
11. Cutting plate (large holes)
12. «KUBBE» attachment
13. Sausage attachment
14. Fixing ring
15. Body
16. Head stopper
17. Implements for grating and chopping
18. Throat for grating and chopping
19. Pusher for grating and chopping

CZ POPIS

1. Tlačítko zap./vyp.
2. Tlačítko nízké rychlosti «SLOW»
3. Tlačítko reverse «REV»
4. Plnicí hrdlo
5. Nakládací nádoba
6. Posouvač
7. Kovový šnek
8. Nůž
9. Děrovaný kotouč jemný
10. Děrovaný kotouč střední
11. Děrovaný kotouč hrubý
12. Nástavec na kebáb
13. Děrovaný kotouč hrubý
14. Kruhová matice
15. Těleso elektrického motoru
16. Zarážka odnímatelného bloku
17. Nástavce na strouhání a krájení
18. Plnicí hrdlo na strouhání a krájení
19. Posouvač na strouhání a krájení

UA ОПИС

1. Кнопка увімк./вимк.
2. Кнопка низької швидкості «SLOW»
3. Кнопка реверс «REV»
4. Завантажувальна горловина
5. Завантажувальний лоток
6. Штовхальник
7. Металевий шнек
8. Ніж
9. Решітка з маленькими отворами
10. Решітка з середніми отворами
11. Решітка з великими отворами
12. Насадка «КУББЕ»
13. Насадка для готування домашньої ковбаси
14. Кільцева гайка
15. Корпус електродвигуна
16. Фіксатор знімного блоку м'ясорубки
17. Насадки для тертки та шатківниці
18. Завантажувальна горловина для тертки та шатківниці
19. Штовхач для тертки та шатківниці

EST KIRJELDUS

1. ON/OFF nupp
2. Aeglase kiiruse valimise nupp «SLOW».
3. Tagurpidikäigu valimise nupp «REV».
4. Ettesöötmistoru
5. Laadimislett
6. Lükkur
7. Metalltigu
8. Nuga
9. Väikeste aukudega võre
10. Keskmiste aukudega võre
11. Suurte aukudega võre
12. Kubbe – otsik

www.scarlett.ru

RUS УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

1. Кнопка вкл./выкл.
2. Кнопка низкой скорости «SLOW»
3. Кнопка реверс «REV»
4. Загрузочная горловина
5. Загрузочный лоток
6. Толкатель
7. Металлический шнек
8. Нож
9. Решетка с мелкими отверстиями
10. Решетка со средними отверстиями
11. Решетка с крупными отверстиями
12. Насадка «КУББЕ»
13. Насадка для приготовления домашней колбасы
14. Кольцевая гайка
15. Корпус электродвигателя
16. Фиксатор съемного блока мясорубки
17. Насадки для терки и шинковки
18. Загрузочная горловина для терки и шинковки
19. Толкатель для терки и шинковки

BG ОПИСАНИЕ

1. Бутон вкл./изкл.
2. Бутон за ниска степен «SLOW»
3. Бутон реверс «REV»
4. Отвор за подаване на продуктите
5. Табла за подаване на продукти
6. Блъскач
7. Метален шнек
8. Нож
9. Решетка със ситни отвори
10. Решетка със средни отвори
11. Решетка с едри отвори
12. Приставка «КУББЕ»
13. Приставка за приготвяне на домашни колбаси
14. Кръгла гайка
15. Корпус на двигателя
16. Фиксатор на свалящия се блок на месомелачката
17. Приставки за ренде и резачка
18. Захранваща тръба за ренде и резачка
19. Притискач за ренде и резачка

SCG ОПИС

1. Прекидач укључено/искључено
2. Прекидач ниске брзине «SLOW»
3. Прекидач реверса «REV»
4. Отвор за попуњавање
5. Ладица за попуњавање
6. Гурач
7. Метални шраф
8. Нож
9. Решетка са малим отворима
10. Решетка са средњим отворима
11. Решетка са великим отворима
12. Наставак «КУББЕ»
13. Наставак за прављење домаће кобасице
14. Кружна навртка
15. Кућиште електромотора
16. Држач за блок на скидање машине за млевење меса
17. Додаци за млевење и сечење
18. Грлић за млевење и сечење
19. Потискивач за млевење и сечење

LV APRAKSTS

1. Poga iesl./izsl.
2. Zema ātruma poga «SLOW»
3. Reversa poga «REV»
4. Pildīšanas atvērums
5. Iekraušanas paplāte
6. Stampa
7. Metālais gliemezis
8. Nazis
9. Režģis ar maziem atvērumiem
10. Režģis ar vidējiem atvērumiem
11. Režģis ar lieliem atvērumiem
12. Uzgalis «KUBBE»

13. Otsik koduse vorsti valmistamiseks
14. Rõngasmutter
15. Elektrimootori korpus
16. Eemaldatava ploki fiksaator
17. Hakkimis- ja tükeldamistarvikud
18. Hakkimis- ja tükeldamislehter
19. Tõukur hakkimiseks ja purustamiseks

13. Uzgalis mājas desu gatavošanai
14. Gredzena uzgrieznis
15. Elektrodzinēja korpus
16. Gaļas mašīnas noņemamā bloka fiksators
17. Uzgaļi rīvēšanai un griešanai
18. Pildīšanas atvērums rīvēšanai un griešanai
19. Stampa rīvēšanai un griešanai

LT APRAŠYMAS

1. Įjung. / išjung. mygtukas
2. «Slow» lėto greičio mygtukas
3. «Rev» atgalinės eigos mygtukas
4. Įkrovimo anga
5. Įkrovimo lovelis
6. Stūmiklis
7. Metalinis sraigtas
8. Peilis
9. Smulkaus malimo grotelės
10. Vidutinio malimo grotelės
11. Stambaus malimo grotelės
12. Antgalis«KUBBE»
13. Antgalis dešrelių gamybai
14. Žiedinė veržlė
15. Elektros variklio korpusas
16. Mėsmales nuimamojo bloko fiksatorius
17. Antgaliai produktams tarkuoti ir pjaustyti
18. Tarkos ir pjaustyklės įkrovimo anga
19. Tarkos ir pjaustyklės stūmiklis

KZ СИПАТТАМА


1. Қосу/өшіру түймешігі
2. «SLOW» төмен жылдамдық түймесі
3. «REV» кері айналыру түймешігі
4. Салатын өңдіршек
5. Ет салынатын науа
6. Итергіш
7. Металлдық шнек
8. Пышақ
9. Ұсақ тесікшелі тор
10. Орта тесікшелі тор
11. Шарбақ ірі тесіктермен
12. «КУББЕ» саптамасы
13. Үй шұжығын дайындауға арналған саптама
14. Айналымалы гайка
15. Электр қозғалтқышы корпусы
16. Ет тартқыш алмалы-салмалы блогінің бекіткіші
17. Үккіш пен майдалап турауға арналған қондырмалар
18. Үккіш пен майдалап турауға арналған ет салатын ұңғы
19. Үккіш пен майдалап турауға арналған ет тартқыш




H LEÍRÁS

1. Főkapcsoló
2. SLOW» alacsony sebesség gomb
3. REV» reverz gomb
4. Adagolótorok
5. Adagolótartály
6. Tolórúd
7. Fém csigacsavar
8. Kés
9. Kislyukú rács
10. Közepes lyukú rács
11. Nagylyukú rács
12. «KUBBE» tartozék
13. Házikolbász elkészítéséhez használt tartozék
14. Gyűrűs csavaranya
15. Motorház
16. A levehető húsdarálóblokk rögzítője
17. Tartozékok a reszelő és szeletelő számára
18. Reszelő- és szeletelő adagolótorok
19. Tolólapát a reszelő és szeletelő számára

SL STAVBA VÝROBKU

1. Tlačidlo ON/OFF
2. Tlačidlo na voľbu nízkej rýchlosti «SLOW»
3. Tlačidlo na voľbu spätného chodu «REV».
4. Násypné hrdlo
5. Násypná nádoba
6. Posunovač
7. Kovový šnek
8. Nôž
9. Mriežka s malými otvormi
10. Mriežka so strednými otvormi
11. Mriežka s veľkými otvormi
12. Nástavec «KUBBE»
13. Nástavec na spracúvanie domácej salámy
14. Kruhovú maticu
15. Teleso elektrického motora
16. Záslepka jednotka mlynčeka
17. Nástavce na strúhanie
18. Plniaci otvor na strúhanie a rezanie
19. Zatláčadlo na krájanie a rezanie

~220-240V / 50 Hz 2 A Класс защиты II	Max. power 2000 W/ Макс. мощность 2000 Ватт	3.38 /4.4kg	mm 
--	--	--------------------	---



GB INSTRUCTION MANUAL

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Before switching on the appliance for the first time please check if the technical specifications indicated on the unit correspond to the mains parameters.
- For home use only. Do not use for industrial purposes. Do not use the appliance for any other purposes than described in this instruction manual.
- Do not use outdoors.
- **Do not disassemble the appliance when it is plugged to the power supply.** Always unplug the appliance from the power supply before cleaning and when not in use.
- To prevent risk of electric shock and fire, do not immerse the appliance in water or any other liquids. If it has happened, unplug it immediately and check in service center.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not leave the appliance switched on when not in use.
- Do not use other attachments than those supplied.
- Do not operate after malfunction or cord damage.
- Do not attempt to repair, adjust or replace parts in the appliance. Check and repair the malfunctioning appliance in the nearest service center only.
- Keep the cord away from sharp edges and hot surfaces.
- Do not pull, twist, or wrap the power cord around the appliance.
- Do not place the appliance near gas or electric oven or store at heated surface.
- Avoid contacting with moving parts.
- The blades are very sharp, so handle them with care.
- Do not push products into the appliance with fingers while it is in operation. If food becomes lodged in the feeder tube, use the pusher to push it down. If this doesn't work, turn the motor off, unplug the unit, and then disassemble the appliance to remove remaining food.
- When carrying the unit be sure to hold the motor housing with both hands. Do not carry the unit by the hopper plate or head.
- Do not fix the cutting blade and cutting plate when using KUBBE attachment.
- Do not grind hard food such as bones, nuts, ginger or other products with hard fiber.
- When the circuit breaker activates, do not switch on.
- **Do not run the meat grinder continuously for longer than 10 minutes.** Turn the unit off and let it rest for at least 10 minutes to cool down the motor, otherwise the motor may be damaged.
- Be sure to turn the appliance off after each use. Make sure the motor stops completely before disassembling.
- Do not overload the appliance with products.
- If the product has been exposed to temperatures below 0°C for some time it should be kept at room temperature for at least 2 hours before turning it on.

- The manufacturer reserves the right to introduce minor changes into the product design without prior notice, unless such changes influence significantly the product safety, performance, and functions.

BEFORE THE FIRST USE

- Wash all parts (except body) in warm soapy water.
- Before plugging in, ensure the appliance is switched off.

INSTRUCTION FOR USING

ASSEMBLING (Fig.1-7)

- Press the meat grinder unit lock button and insert the meat grinder unit into the special housing socket. Rotate the unit counter-clockwise to lock it in place.
- Place the snake into the head, long end first, and turn to feed the screw slightly until it is set into the motor housing.
- Place the cutting blade onto the snake shaft with the blade facing the front as illustrated. Place the desired cutting plate next to the cutting blade, fitting protrusions in the slots. If it is not fitted properly, meat will not be ground.
- Screw the fixing ring tightly. Do not overtighten.
- Place the feed tray on the head and fix it into position.
- Locate the unit on a firm surface.
- The air passage at the bottom and the side of the motor housing should be kept free and not blocked.

PROCESSING MEAT

- Cut the meat into pieces so that they easily fit the throat.
- Press the ON/OFF button. The appliance will operate at standard speed.
- To operate at slower speed, press the "SLOW" button.
- The slower speed is ideal for making minced meat of soft products (fish, liver), and for efficient use of grating and shredding attachments.
- Place the meat on the hopper tray and feed it into the meat grinder little by little with the pusher.
- After finishing work switch off the meat grinder and unplug it from outlet.

MAKING KUBBE (FIG.8-10)

- Kubbe is a traditional Middle Eastern dish. It is usually prepared of lamb and bulgur minced together to smooth paste. Paste is formed to hollow tubes, stuffed with mixture of meat and spices and then deep-fried.
- Insert the long end of the screw into the meat grinder unit and rotate it until it snaps in place.
- Mount the Kubbeh attachment to the screw.
- Fasten the attachment with the ring nut.
- Feed the prepared minced meat through the kubbe maker.
- Cut the resulting tube into cylinders of desired length.
- Stuff the cylinders with filling and seal the ends.
- Deep-fry kubbe.

MAKING SAUSAGES (FIG.11)

- Put the sausage skin in warm water for 10 minutes. Then slide the wet skin onto the sausage horn.
- Insert the long end of the screw into the meat grinder unit and rotate it until it snaps in place.
- Mount the homemade sausage attachment to the screw.
- Fasten the attachment with the ring nut.
- Put the minced meat in the tray. To fill the skin push the meat into the cutter housing.

RUS РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики, указанные на изделии, параметрам электросети.
- Использовать только в бытовых целях согласно данному Руководству по эксплуатации. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не использовать вне помещений.
- **Запрещается разбирать устройство, если оно подключено к электросети.** Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой, или если Вы его не используете.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это произошло, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в Сервисный центр для проверки.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.
- При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель или уполномоченный им сервисный центр, или аналогичный квалифицированный персонал.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При возникновении неполадок обращайтесь в ближайший Сервисный центр.
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Не тяните, не перекручивайте и ни на что не наматывайте шнур питания.
- Не ставьте прибор на горячую газовую или электрическую плиту, не располагайте его поблизости от источников тепла.
- Не прикасайтесь к движущимся частям прибора.
- Будьте осторожны при обращении с ножом – он очень острый.
- Не проталкивайте продукты в горловину пальцами, используйте для этого толкатель. Если это не помогло, выключите и отключите прибор от электросети, разберите его и прочистите забившиеся места.
- При переноске держите прибор обеими руками за корпус и ни в коем случае не за лоток для продуктов или горловину.
- При использовании насадки «КУББЕ» не устанавливайте нож и решетки.
- Не измельчайте в мясорубке твердые продукты (кости, орехи, имбирь и др.).
- Если сработала система защиты от перегрева двигателя, не включайте прибор, пока он полностью не остынет.

- If the skin gets stuck onto the sausage horn, wet it with some water.

IMPLEMENTS FOR GRATING AND CHOPPING (Fig.12-13)

- These implements are used for chopping vegetables and fruit.
- Insert the throat for grating and chopping into the socket located on the body. Fasten it by turning counter-clockwise.
- Fit any of the three implements into the throat drum.
- Insert the vegetables into the throat and push them using the pusher for grating and chopping.

REVERSE MODE

- If the meat grinder is plugged up with meat, switch it off and press the "REV" button without disconnecting it from mains.
- The feed screw will start rotating in the opposite direction and push out jammed food.
- If this does not help, unplug the meat grinder from the outlet, disassemble and clean it.

ADVANTAGES

- The "GripLock" technology ensures easy locking and unlocking of the feeding funnel with just one button.
- The self-sharpening stainless steel knives made by "Razor" technology stay sharp longer, and provide excellent results.
- The "RollUp" technology uses special notches located inside the filler hole, which increase productivity by 30%.
- The "LowGear" technology allows using two operation speeds.
- The "DigitalProtection" technology provides soft start and stop of the motor and automatic overload and overheat protection, and reverse mode.

CLEANING AND MAINTENANCE

DISASSEMBLING

- Switch off the appliance and make sure that the motor has stopped completely.
- Unplug the appliance.
- Disassemble by reversing the assembling steps.

CLEANING

- Remove meat, etc.
- Wash each part in warm soapy water.
- **The metal parts of the mincing machine are not to be washed in the dishwasher!**
- **Do not wash all metal parts with hot water which temperature above 50°C. Bcs it will be accelerate metal parts oxidation.**
- **After washing pls use dry dishcloth clean the metal parts.**
- **If the meat grinder won't be use for a long time, pls wipe all the metal parts by vegetable oil-wet dishcloth.**
- Do not use abrasives, chlorine containing substances or organic solvents.
- Do not immerse the motor housing in water, but only wipe it with a damp cloth.
- Wipe all the cutting parts with vegetable oil.

STORAGE

- Switch off and unplug the appliance; let it entirely cool.
- Complete all requirements of Chapter CLEANING AND MAINTENANCE.
- Reel on the power cord.
- Keep the appliance in a dry cool place.

- **Максимально допустимое время непрерывной работы – не более 10 минут с обязательным перерывом не менее 10 минут.**
- Каждый раз после окончания работы убедитесь, что прибор выключен, отключен от электросети и двигатель полностью остановился, прежде чем приступать к разборке устройства.
- Не перегружайте прибор продуктами.
- Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0°C, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.
- Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Все части мясорубки, которые будут соприкасаться с продуктами (кроме корпуса), вымойте теплой водой с моющим средством.
- Перед подключением прибора к электросети удостоверьтесь, что он выключен.

РАБОТА

СБОРКА (Рис.1-7)

- Нажмите кнопку фиксации блока мясорубки и вставьте блок мясорубки в гнездо на корпусе. Поверните блок против часовой стрелки для фиксации.
- Вставьте в блок мясорубки шнек длинным концом и поворачивайте его до тех пор, пока он не встанет на место.
- Наденьте на шнек сначала нож, а затем – одну из решеток так, чтобы ее выступы вошли в пазы на корпусе блока мясорубки, а режущие кромки ножа плотно прилегли к ее плоскости, иначе мясо не будет перемалываться.
- Затяните (не перетягивая) кольцевую гайку.
- Установите на загрузочную горловину мясорубки лоток для продуктов.
- Поставьте мясорубку на ровную поверхность.
- Ничем не перекрывайте вентиляционные отверстия на нижней и боковой панелях.

ОБРАБОТКА МЯСА

- Порежьте мясо на куски такого размера, чтобы они легко проходили в загрузочную горловину.
- Подключите мясорубку к электросети.
- Нажмите кнопку вкл./выкл. Прибор будет работать в режиме стандартной скорости.
- Чтобы обработать продукты на более низкой скорости нажмите кнопку «SLOW».
- Пониженная скорость - идеальное решение для получения фарша из мягких продуктов: рыбы, печени, а также для эффективного использования насадок для терки и шинковки.
- Положите мясо на поддон и понемногу подавайте в мясорубку толкателем.
- После окончания работы выключите мясорубку и отключите ее от электросети.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КУББЕ (Рис.8-10)

- Куббе – это традиционное ближневосточное блюдо. Его обычно готовят из баранины и пшеничной крупы, которые перекручивают в однородный фарш. Из фарша делают полые трубочки, начиняют их более грубым фаршем со специями и обжаривают в масле.

- Вставьте в блок мясорубки шнек длинным концом и поворачивайте его до тех пор, пока он не встанет на место.
- На шнек установите насадку для приготовления КУББЕ.
- Закрепите насадку с помощью кольцевой гайки.
- Пропустите заранее приготовленный фарш через насадку для приготовления куббе.
- Порежьте получившуюся полую трубку на кусочки желаемой длины.
- Наполните трубочки начинкой и залепите их концы.
- Обжарьте куббе в масле.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ДОМАШНЕЙ КОЛБАСЫ (Рис.11)

- Подержите оболочку для колбасы в теплой воде 10 минут, затем наденьте влажную оболочку на насадку для приготовления колбасы.
- Вставьте в блок мясорубки шнек длинным концом и поворачивайте его до тех пор, пока он не встанет на место.
- На шнек установите насадку для приготовления домашней колбасы.
- Закрепите насадку с помощью кольцевой гайки.
- Поместите измельченное мясо в лоток. Наполните оболочку, мягко проталкивая мясо в горловину с помощью толкателя.
- Если оболочка прилипнет к насадке, смочите ее водой.

НАСАДКИ ДЛЯ ТЕРКИ И ШИНКОВКИ (Рис.12-13)

- Данные насадки используются для шинковки овощей и фруктов, терки сыра, орехов и шоколада.
- Вставьте загрузочную горловину для терки и шинковки в гнездо на корпусе. Закрепите ее, повернув против часовой стрелки.
- Поместите одну из трех насадок в барабан загрузочной горловины.
- Подавайте ингредиенты в загрузочную горловину толкателем для терки и шинковки.

РЕВЕРС

- Если мясорубка забилась, выключите ее и, не отключая от электросети, нажмите кнопку «REVERS».
- Шнек начнет вращаться в обратном направлении и вытолкнет застрявшие продукты.
- Если это не помогает, отключите мясорубку от электросети, разберите и прочистите.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Технология «GripLock» обеспечивает легкую фиксацию и освобождение загрузочной горловины с помощью кнопки.
- Технология «Razor» - самозатачивающиеся ножи из нержавеющей стали дольше остаются острыми для получения превосходного результата.
- Технология «RollUp» - специальные насечки внутри горловины повышают производительность на 30%.
- Технология «LowGear» - две скорости работы.
- Технология «DigitalProtection» - плавный пуск и плавная остановка двигателя, автоматическая защита от перегрузки и перегрева, функция реверс.

ОЧИСТКА И УХОД

РАЗБОРКА

- Выключите мясорубку и удостоверьтесь, что двигатель полностью остановился.

- Отключите прибор от электросети.
- Разборку производите в обратном сборке порядке.
- Для облегчения разборки на кольцевой гайке предусмотрены специальные выступы.

ОЧИСТКА

- Удалите остатки продуктов.
- Вымойте все детали, соприкасавшиеся с продуктами, теплой водой с моющим средством.
- Не применяйте абразивные и хлорсодержащие вещества или органические растворители.
- Не погружайте корпус электродвигателя в воду. Протирайте его влажной тканью.
- **Запрещается мыть металлические детали мясорубки в посудомоечной машине!**
- **Не используйте горячую воду с температурой выше 50°C для мытья металлических частей мясорубки, т.к. это ускорит их окисление.**
- После мытья вытрите металлические части сухой тканью.
- Если мясорубка не будет использоваться длительное время, протрите все ее металлические части тканью, смоченной в растительном масле.
- Чистые и высушенные нож и решетки протрите тканью, пропитанной растительным маслом.

ХРАНИЕНИЕ

- Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от электросети и полностью остыл.
- Выполните все требования раздела ОЧИСТКА И УХОД.
- Смотайте шнур питания.
- Храните прибор в сухом прохладном месте.

CZ NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před prvním připojením zkontrolujte, zda technické charakteristiky uvedené na výrobku odpovídají parametrům elektrické sítě.
- Používejte pouze v domácnosti v souladu s Návodem k použití. Spotřebič není určen pro průmyslové účely.
- Používejte spotřebič pouze ve vnitřních prostorách.
- **Je zakázáno demontovat spotřebič, je-li zapojen do elektrické sítě.** Vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky před čištěním a v případě, že spotřebič nepoužíváte.
- Spotřebič není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, mentálními schopnostmi nebo smysly, nebo osobami, které nemají zkušenosti nebo znalosti, pokud se nenacházejí pod dohledem nebo nejsou instruováni o použití spotřebiče osobou, zodpovědnou za jejich bezpečnost.
- Děti musí být pod dohledem pro zabránění her se spotřebičem.
- Při poškození přírodní šňůry její výměnu, pro zamezení nebezpečí, musí provádět výrobce nebo jim zplnomocněné servisní středisko, nebo obdobný kvalifikovaný personál.
- Pro zamezení úrazu elektrickým proudem a požáru neponořujte spotřebič do vody nebo jiných tekutin. Stane-li se takto, nesáhejte na spotřebič, okamžitě jej odpojte od elektrické sítě a obraťte se na Servisní středisko pro kontrolu.
- Nedovolujte, aby si děti hrály se spotřebičem.
- Nenechávejte zapnutý spotřebič bez dozoru.

- Používejte spotřebič výhradně s příslušenstvím z dodávky.
- Nepoužívejte spotřebič s poškozeným napájecím kabelem.
- Nesmíte sami provádět jakékoliv opravy spotřebiče. Pokud je to nutno, obraťte se na nejbližší servisní středisko.
- Dávejte pozor a chraňte síťový kabel před ostrými hranami a horkem.
- Netáhněte za napájecí kabel, nepřekrucujte jej a neotáčejte kolem tělesa spotřebiče.
- Nestavte spotřebič na horký plynový nebo elektrický sporák, neumísťujte jej v blízkosti zdrojů tepla.
- Nesáhejte na pohyblivé součásti spotřebiče.
- Opatrně zacházejte s nožem, je velice ostrý.
- Netlačte potraviny do plnicího hrdla prsty, používejte posouvač. Nepomůže-li toto, vypněte spotřebič a odpojte jej od elektrické sítě, demontujte jej a vyčistěte ta místa, která se ucpala.
- Při přenášení držte spotřebič oběma rukama za jeho těleso, nikoliv za plnicí misku nebo plnicí hrdlo.
- Při použití nástavce na kebáb nenastavujte nůž a děrované kotouče.
- Nemelte v mlýnku tvrdé potraviny (kosti, ořechy, zázvor aj.).
- Spustil-li ochranný systém proti přehřátí motoru, nezapínejte spotřebič, než úplně nevychladne.
- **Maximální povolená doba nepřetržitého provozu – 10 minut s povinnou přestávkou minimálně 10 minut.**
- Po každé po ukončení práce než začnete demontáž spotřebiče přezkontrolujte, zda je spotřebič vypnut, odpojen od elektrické sítě a zda se motor úplně zastavil.
- Nepřetěžujte spotřebič potravinami.
- Pokud byl výrobek určitou dobu při teplotách pod 0° C, před zapnutím ho nechejte při pokojové teplotě po dobu nejméně 2 hodiny.
- Výrobce si vyhrazuje právo bez dodatečného oznámení provádět menší změny na konstrukci výrobku, které značně neovlivní bezpečnost jeho používání, provozuschopnost ani funkčnost.

PŘÍPRAVA K PROVOZU

- Všechny součásti mlýnku, které se budou dotýkat potravin (kromě tělesa spotřebiče), umyjte teplou vodou s mycím prostředkem.
- Před zapojením spotřebiče do elektrické sítě přezkontrolujte, zda je vypnutý.

PROVOZ

MONTÁŽ (Obr.1-7)

- Stiskněte tlačítko fixace odnímatelného bloku mlýnku a umístěte ho do hnízda na tělese. Otočte odnímatelný blok proti směru hodinových ručiček pro fixaci.
- Dejte do bloku šnek dlouhým koncem a otáčejte jej, pokud nevstane na místo.
- Navlečte na šnek nejdříve nůž, a potom – jeden z kotoučů tak, aby jeho výstupky vešly do žlábků na tělese odnímatelného bloku a ostří nože těsně doléhala jeho povrchu, jinak se maso nebude mlít.
- Utáhněte (nemocně) kruhovou matici.
- Nastavte na blok misku na potraviny.
- Postavte mlýnek na maso na rovnou plochu.
- Ničím nepřekrývejte vzduchové otvory na dolní a horní bočních panelech.

ZPRACOVÁNÍ MASA

- Maso nakrájejte na tak velké kousky, aby mohly snadno projít plnicím hrdlem.
- Stiskněte tlačítko zap./vyp. Přístroj bude fungovat v režimu standardní rychlosti.
- Pro zpracování potravin na nižší rychlosti stiskněte tlačítko SLOW.
- Nižší rychlost je ideální řešení pro získání mletého masa z měkkých potravin – ryby, játra, a také pro efektivní použití nástavců na strouhání a krájení.
- Dejte maso do nakládací nádoby a strkejte ho pomalu posouvačem do mlýnku na maso.
- Po ukončení vypněte mlýnek na maso a odpojte ho od elektrické sítě.

PŘÍPRAVA KUBBE (Obr.8-10)

- Kubbe je tradičním orientálním jídlem. Obvykle se připravuje ze skopové a pšeničných krup, z nichž se vypracuje jednotvárná masa. Z této masy se udělají duté trubičky, do kterých se dává hrubší nadívka z masa a koření, trubičky se pak osmaží v oleji.
- Vložte do odnímatelného bloku mlýnku na maso šnek a otáčejte ho, pokud nezapadne.
- Dejte na šnek nástavec na přípravu KUBBE.
- Upevněte nástavec pomocí kruhové matice.
- Udělejte nadívku pomocí nástavce na kubbe.
- Nakrajte dutou trubičku na kousky.
- Naplňte jednotlivé trubičky nadívkou a zalepte jejich konce.
- Osmažte kubbe v oleji.

PŘÍPRAVA DOMÁCÍCH KLOBÁSEK (Obr.11)

- Nechte střevo na klobásku 10 minut v teplé vodě, pak natáhněte mokré střevo na nástavec na přípravu klobásek.
- Vložte do odnímatelného bloku mlýnku na maso šnek a otáčejte ho, pokud nezapadne.
- Dejte na šnek nástavec na přípravu domácích klobásek.
- Upevněte nástavec pomocí kruhové matice.
- Vložte mleté maso do nádoby. Naplňte střevo, přitom si pomáhejte posouvačem.

NÁSTAVCE NA STROUHÁNÍ A KRÁJENÍ (Obr.12-13)

- Tyto nástavce můžete použít na krájení ovoce a zeleniny.
- Vložte plnicí hrdlo na strouhání a krájení do hnízda na tělese spotřebiče. Zajistěte ho otočením proti směru hodinových ručiček.
- Umístěte jeden ze tří nástavců do bubnu plnicího hrdla.
- Podávejte zeleninu do plnicího hrdla posouvačem na strouhání a krájení.

REVERSE

- Pokud se mlýnek na maso zacpal, vypněte ho, ale neodpojte od elektrické sítě a stiskněte tlačítko REVERS.
- Šnek se bude otáčet v opačném směru a vytlačí uvízlé potraviny.
- Pokud to nepomáhá, odpojte mlýnek na maso od elektrické sítě, rozeberte ho a vyčistěte ho.

VÝHODY

- Technologie GripLock zabezpečuje jednoduchou fixaci a uvolnění plnicího hrdla pomocí tlačítka.
- Technologie Razor - samoostřící nože z nerezové ocele jsou ostré ještě déle a nabízejí perfektní výsledky.

- Technologie RollUp - speciální zářezy uvnitř hrdla zvyšují výkonost o 30%.
- Technologie LowGear - dvě provozní rychlosti.
- Technologie DigitalProtection - plynulý start a plynulé zastavení motoru, automatická ochrana proti přetížení a přehřátí, funkce reverse.

ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA

DEMONTÁŽ

- Vypněte mlýnek na maso a překontrolujte, zda se motor úplně zastavil.
- Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
- Demontáž provádějte v opačném směru.

ČISTĚNÍ

- Odstraňte zbytky potravin.
- Umyjte všechny součásti, které se dotýkaly potravin, teplou vodou s mycím prostředkem.
- **Nemyjte kovové části mlýnku na maso v myčce nádobí**
- **Nepoužívejte horkou vodu s teplotou nad 50 °C na čištění kovových částí mlýnku na maso, protože to urychlí jejich oxidaci.**
- **Po umytí otřete kovové části suchou utěrkou.**
- **V případě, že se mlýnek na maso nepoužívá delší dobu, otřete všechny kovové části utěrkou namočenou v rostlinném oleji.**
- Nepoužívejte brusné a chlorované látky anebo organická rozpouštědla.
- Neponořujte těleso elektrického motoru do vody. Utírejte jej vlhkým hadrem.
- Čisté a vysušené nůž a kotouče utřete hadrem nasáklým olejem.

SKLADOVÁNÍ

- Před čištěním překontrolujte, zda je spotřebič odpojen od elektrické sítě a úplně vychladl.
- Splňte pokyny části ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA.
- Svíjejte napájecí kabel.
- Skladujte spotřebič v suchém a chladném místě.

БГ РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Преди първоначално включване проверете, дали техническите характеристики, посочени върху изделието, отговарят на параметрите на електрическата мрежа.
- Изделието е предназначено само за домашна употреба и трябва да се експлоатира съответно тази инструкция. Уредът не е за промишлено използване.
- Не използвайте на открито.
- **Забранява се да разглобявате уреда, ако той е включен в контакта.** Винаги изключвайте уреда от контакта, ако не го ползвате, а също така преди да го почиствате.
- Фурната не трябва да се управлява от хора (включително деца) с понижени физически, сетивни или умствени способности, или от лица, които не притежават съответните знания и опит, ако тези лица не са под надзор или не са инструктирани относно използването на фурната от друго лице, отговарящо за тяхната безопасност.
- Децата не трябва да се оставят сами до фурната и не трябва да им се разрешава да играят с нея.
- В тези случаи, когато хранящият кабел е повреден, с цел избягване на рискови ситуации, хранящият кабел трябва да бъде заменен от

производителя или оторизиран център за обслужване, или от квалифициран специалист.

- С цел предотвратяване на токов удар не потапяйте уреда във вода или други течности. Ако това се е случило, веднага изключете уреда от контакта, изцяло го изсушете и проверете работата му в квалифициран сервизен център.
- Не позволявайте деца да играят с уреда.
- Не оставяйте включения уред без надзор.
- Използвайте само съставните части от комплекта.
- Не експлоатирайте изделието с повреден кабел.
- Не поправяйте уреда самостоятелно. За отстраняване на повреди се обърнете в най-близкия сервизен център.
- Следете, кабелът да не докосва горещи повърхности и остри предмети.
- Не дърпайте, не усуквайте кабела, а също така не обвивайте с кабела корпуса на уреда.
- Не слагайте уреда върху котлони или газови печки, а също така в близост до излъчващи топлина устройства.
- Не докосвайте движещи се части на уреда.
- Особено внимавайте при работа с ножа – той е много остър.
- Не пробутвайте продуктите в отвора за подаване с помощта на пръсти, за тази цел използвайте блъскача. Ако това не помага, изключете уреда от контакта, разглобете го и отстранете излишните продукти.
- При пренасяне на уреда дръжте го с двете си ръце за корпуса и в никакъв случай не го хващайте за таблата или за отвора на подаване на продуктите.
- При използване на приставката «КУББЕ» не слагайте ножа или решетките.
- Не ползвайте уреда за смилане на твърди продукти (кокали, ядки и др.).
- Ако е проработила системата за предпазване на двигателя от прегряване, не включвайте уреда, докато той не изстине напълно.
- **Максимално време за непрекъсната работа на уреда – не повече от 10 минути, при това почивката не по-малко от 10 минути е задължителна.**
- Всеки път, след като сте приключили експлоатация на месомелачката, проверете, уредът да е изключен от контакта, а двигателят да е спрял напълно, преди да преминете към разглобяване на изделието.
- Не препълвайте уреда с продукти.
- Ако изделието известно време се е намирало при температура под 0°C, тогава преди да го включите, то трябва да престои на стайна температура не по-малко от 2 часа.
- Производителят си запазва правото без допълнително уведомление да внася незначителни промени в конструкцията та на изделието, като същите да не влияят кардинално върху неговата безопасност, работоспособност и функционалност.

ПОДГОТОВКА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

- Измийте добре всички части на уреда (освен корпуса), които имат допир до храна, в топла вода с препарат.
- Преди да включвате уреда в контакта, проверете, той да е изключен.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

СГЛОБЯВАНЕ (Фиг.1-7)

- Натиснете бутона за фиксиране на блока на месомелачката и поставете блока на месомелачката в жлеба на корпуса. Завъртете блока срещу посоката на часовниковата стрелка за фиксиране.
- Поставете в блока на месомелачката шнека с дългия му край и го въртете, докато не стане на мястото си.
- Върху шнека първо сложете ножа, а после – една от решетките така, че нейните издатини да паснат с издатините на корпуса на блока на месомелачката, при това нарязващите краища на ножа да застанат плътно към нейната плоскост, иначе месото няма да се смилва.
- Затегнете (де не е много силно) кръглата гайка.
- Поставете на блока на месомелачката таблата за продукти.
- Поставете месомелачката върху равна повърхност.
- С нищо не затваряйте вентилационните отвори на долната и страничната панела на уреда.

ОБРАБОТВАНЕ НА МЕСОТО

- Нарезете месото на парчета с такава големина, че те лесно да могат да минават през захранващата тръба.
- Натиснете бутона вкл./изкл. Уредът ще работи в режима със стандартна скорост.
- За обработване на продуктите при по-ниската степен натиснете бутона «SLOW».
- Намалената степен – е идеално решение за получаване на кайма от меки продукти: риба, черен дроб, като също е подходяща и за работа с използване на приставките ренде и нарязване на ситно.
- Поставете месото върху тавата и бавно го слагайте в месомелачката с помощта на притискача.
- След приключване на работата изключете месомелачката и извадете щепсела от контакта на електрическата мрежа.

ПРИГОТВЯНЕ НА КУБЕ (Фиг.8-10)

- Кубе – това е традиционно ястие от Близкия изток. Обикновено то се приготвя от агнешко месо и пшеница, като нещата се смесват заедно на кайма. От каймата се правят кухи тръбички, запълват се със ситни парчета месо и подправки, запържват се в олио.
- Дългия край на шнека поставете в блока на месомелачката и го обръщайте, докато той се намести.
- Върху шнека сложете приставката за приготвяне на КУББЕ.
- Закрепете приставката с помощта на пръстеновидната гайка.
- Предварително приготвяна кайма прекарайте чрез приставката за правене на кубе.
- Получила се куха тръбичка порежете на парчета с необходимата дължина.
- Напълнете тръбичките с плънка и ги залепете отстрани.
- Запържете кубетата в олио.

ПРИГОТВЯНЕ НА ДОМАШЕН КОЛБАС (Фиг.11)

- Сложете обвивката на колбаса в топла вода за 10 минути, после я сложете върху приставката за приготвяне на домашен колбас.

- Дългия край на шнека поставете в блока на месомелачката и го обръщайте, докато той се намести.
- Върху шнека сложете приставката за приготвяне на домашен колбас.
- Закрепете приставката с помощта на пръстеновидната гайка.
- Сложете нарязано на ситни парчета месо в чинията. Напълнете обвивката, като леко пробутвате месото в отвора с помощта на блъскача.
- Ако обвивката е залепнала върху приставката, намокрете я с малко вода.

ПРИСТАВКИ ЗА РЕНДЕ И РЕЗАЧКА (Фиг.12-13)

- Дадените приставки се използват за нарязване на плодове и зеленчуци.
- Поставете захранващата тръба за ренде и резачка в гнездото на корпуса. След като се фиксира, обърнете я срещу посока на часовниковата стрелка.
- Поместете една от трите приставки в барабана на захранващата тръба.
- Подавайте зеленчуците в захранващата тръба с помощта на притискача за ренде и резачка.

РЕВЕРС

- Ако месомелачката се е запушила, изключете я, и без да изключвате уреда от електрическата мрежа, натиснете бутона «REVERS».
- Шнекът ще започне да се върти в обратната посока и ще изтласка заседналите продукти.
- Ако това не помага, изключете месомелачката от електрическата мрежа, разглобете я и почистете.

ПРЕДИМСТВА

- Технология «GripLock» осигурява лесно фиксиране и освобождаване на гърлото с помощта на бутон.
- Технология «Razor» - самозаострящите се ножове от неръждаема стомана по-дълго време остават остри за получаване на перфектен резултат.
- Технология «RollUp» - специалните прорези вътре в гърлото увеличават производителността с 30%.
- Технология «LowGear» - две степени на работа.
- Технология «DigitalProtection» - плавно пускане и плавно спиране на двигателя, автоматично блокиране срещу претоварване и прегряване, функция реверс.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

РАЗГЛОБЯВАНЕ

- Изключете месомелачката и проверете, че двигателят е спрял напълно.
- Изключете уреда от контакта.
- Разглобяването на уреда става по същия начин, като сглобяването му, само че е в обратен ред.
- За по-лесно разглобяване на уреда на кръглата гайка са направени специални издатини.

ПОЧИСТВАНЕ

- Почистете остатъци на продукти.
- Измийте всички части, които са имали допир до храна, в топла вода и препарат.
- Не използвайте драскащи миялни препарати, органични разреждатели, а също така средства, които съдържат в състава си хлор.
- **Забранява се миенето на металните части на месомелачката в съдомиялна машина!**

- **Не ползвайте гореща вода с температура над 50°C за измиване на металните части на месомелачката т.к. това може да доведе до бързото им окисляване.**
- **След измиването забършете металните части със суха кърпа.**
- **Ако месомелачката няма да се използва дълго време, забършете металните й части с парцалче и няколко капки олио.**
- Не потапяйте корпуса на двигателя във вода. Забършете го с влажно парцалче.
- Като измиете и подсушите ножа и решетките, забършете ги с намокрено в олио парцалче.

СЪХРАНЯВАНЕ

- Преди да прибирате уреда проверете, той да е изключен от контакта и е изстинал напълно.
- Изпълнявайте всички изисквания от раздела ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА.
- Намотайте кабела.
- Съхранявайте уреда на сухо прохладно място.

UA ИНСТРУКЦИЯ З ЕКСПЛУАТАЦИЈ

- Шановний покупець! Ми вдячні Вам за придбання продукції торговельної марки SCARLETT та довіру до нашої компанії. SCARLETT гарантує високу якість та надійну роботу своєї продукції за умов дотримання технічних вимог, вказаних в посібнику з експлуатації.
- Термін служби виробу торгової марки SCARLETT у разі експлуатації продукції в межах побутових потреб та дотримання правил користування, наведених в посібнику з експлуатації, складає 2 (два) роки з дня передачі виробу користувачеві. Виробник звертає увагу користувачів, що у разі дотримання цих умов, термін служби виробу може значно перевищити вказаний виробником строк.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Перш ніж увімкнути прилад, перевірте, чи відповідають технічні характеристики, вказані на виробі, параметрам електромережі.
- Використовувати тільки в побутових цілях у відповідності до даного Порадника з експлуатації. Прилад не призначений для промислового використання.
- Використовувати тільки у приміщенні.
- **Забороняється розбирати пристрій, якщо він підключений до електромережі.** Перед очищенням, або якщо Ви не використовуєте пристрій – завжди відключайте його з електромережі.
- Прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, чуттєвими або розумовими здібностями або у разі відсутності у них опиту або знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані про використання приладу особою, що відповідає за їх безпеку.
- Діти повинні знаходитись під контролем, задля недопущення ігор з приладом.
- У разі пошкодження кабелю живлення, його заміну, з метою запобігання небезпеці, повинен виконувати виробник або уповноважений їм сервісний центр, або аналогічний кваліфікований персонал.
- Щоб уникнути враження електричним струмом і займання, не занурюйте прилад у воду, чи іншу рідину. Якщо це відбулося, потрібно негайно

відключити пристрій від електромережі та звернутися до Сервісного центру для перевірки.

- Не дозволяйте дітям гратися з пристроєм.
- Не залишайте увімкнений прилад без догляду.
- Не використовуйте комплектуючі, що не входять до комплекту.
- Не використовуйте прилад з ушкодженим шнуром живлення.
- Не намагайтеся самостійно ремонтувати пристрій. У разі виникнення несправностей звертайтеся до найближчого Сервісного центру.
- Слідкуйте, щоб шнур живлення не торкався гострих крайок та гарячих поверхонь.
- Не тягніть, не перекуруйте та ні на що не намотуйте шнур живлення.
- Не ставте прилад на гарячу газову чи електричну плиту, не розташовуйте його поблизу теплових джерел.
- Не торкайтеся до частин приладу, що рухаються.
- Будьте обережні при використанні ножа – він дуже гострий.
- Не проштовхуйте продукти у горловину пальцями, користуйтеся для цього штовхальником. Якщо це не допомогло, потрібно вимкнути прилад та відключити його з електромережі, розібрати і прочистити місця, що забилися.
- При перенесенні тримайте прилад двома руками за корпус, та ні в якому разі за лоток для продуктів, чи горловину.
- При використанні насадки "КУББЕ" не встановлюйте ніж та решітки.
- Не подрібнюйте в м'ясорубці тверді продукти (кістки, горіхи, імбир та ін.).
- Якщо спрацювала система захисту двигуна від перегріву, не вмикайте прилад до тих пір, поки він повністю не охолоне.
- **Максимально дозволений час безперервної роботи не має перевищувати 10 хвилин з обов'язковою перервою не меншою за 10 хвилин.**
- Щоразу після закінчення роботи, перш ніж розбирати пристрій, переконайтеся, що прилад вимкнений, відключений від електромережі та двигун повністю зупинився.
- Не перевантажуйте прилад продуктами.
- Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.
- Якщо виріб деякий час знаходився при температурі нижче 0°C, перед увімкненням його слід витримати у кімнаті не менше 2 годин.
- Виробник залишає за собою право без додаткового повідомлення вносити незначні зміни до конструкції виробу, що кардинально не впливають на його безпеку, працездатність та функціональність.

ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

- Всі частини м'ясорубки, що будуть контактувати з продуктами (окрім корпусу), вимийте теплою водою з миючим засобом.
- Перед підключенням приладу до електромережі необхідно перевірити, чи вимкнений він.

РОБОТА

ЗБОРКА (Мал.1-7)

- Натисніть кнопку фіксації блока м'ясорубки та вставте блок м'ясорубки в гніздо на корпусі. Поверніть блок проти годинникової стрілки для фіксації.
- Уставте в блок м'ясорубки шнек довгим кінцем, і повертайте його, поки він не встане на місце.
- Надягніть на шнек спочатку ніж, а потім – одну з решіток так, щоб її виступи ввійшли до пазів на корпусі блоку м'ясорубки, а ріжучі крайки ножу щільно прилягли до її поверхні, інакше м'ясо не буде перемелюватися.
- Затягніть (не перетягуючи) кільцеву гайку.
- Установіть на блок м'ясорубки лоток для продуктів.
- Поставте м'ясорубку на рівну поверхню.
- Не перекривайте вентиляційні отвори на нижній і боковій панелях.

ОБРОБКА М'ЯСА

- Подрібніть м'ясо на шматки такого розміру, щоб вони легко проходили у завантажувальну горловину.
- Натисніть кнопку увімк./вимк. Прилад буде працювати в режимі стандартної швидкості.
- Щоб обробити продукти на меншій швидкості натисніть кнопку «SLOW».
- Зменшена швидкість - ідеальне рішення для отримання фаршу з м'яких продуктів: риби, печінки, а також для ефективного використання насадок для тертя та шаткування.
- Покладіть м'ясо на піддон та потрохи додавайте до м'ясорубки штовхачем.
- Після закінчення роботи вимкніть м'ясорубку та вимкніть її з електромережі.

ПРИГОТУВАННЯ КУББЕ (Мал.8-10)

- Куббе – це традиційне близькосхідне блюдо. Його зазвичай готують з баранини і пшеничної крупи, які перекувають в однорідний фарш. З фаршу роблять порожнисті трубочки, начиняють їх грубішим фаршем із спеціями і обсмажують в маслі.
- Вставте в блок м'ясорубки шнек довгим кінцем та повертайте його доти, поки він не встане на місце.
- На шнек встановіть насадку для приготування КУББЕ.
- Зафіксуйте насадку за допомогою кільцевої гайки.
- Перекуруйте заздалегідь приготований фарш через насадку для приготування куббе.
- Поріжте порожнисту трубку, що вийшла, на шматочки бажаної довжини.
- Наповніть трубочки начинкою і заліпіть їх кінці.
- Обсмажте куббе в маслі.

ПРИГОТУВАННЯ ДОМАШНЬОЇ КОВБАСИ (Мал.11)

- Потримайте оболонку для ковбаси в теплій воді 10 хвилин, потім надіньте вологу оболонку на насадку для приготування ковбаси.
- Вставте в блок м'ясорубки шнек довгим кінцем та повертайте його доти, поки він не встане на місце.
- На шнек встановіть насадку для приготування домашньої ковбаси.
- Зафіксуйте насадку за допомогою кільцевої гайки.
- Помістіть подрібнене м'ясо в лоток. Наповніть оболонку, м'яко проштовхуючи м'ясо в горловину за допомогою штовхача.

- Якщо оболонка прилипне до насадки, змочити її водою.

НАСАДКИ ДЛЯ ТЕРТКИ ТА ШАТКІВНИЦІ (Мал.12-13)

- Ці насадки використовуються для шаткування овочів та фруктів.
- Вставте завантажувальну горловину для тертки та шатківниці в гніздо на корпусі. Закріпіть її, повернувши проти годинникової стрілки.
- Покладіть одну з трьох насадок у барабан завантажувальної горловини.
- Подавайте овочі в завантажувальну горловину штовхачем для тертки та шатківниці.

РЕВЕРС

- Якщо м'ясорубка засмітилась, вимкніть її та, не вимикаючи з електромережі, натисніть кнопку «REVERS».
- Шнек почне обертатися у зворотному напрямку та виштовхне продукти, що застрягли.
- Якщо це не помагає, вимкніть м'ясорубку з електромережі, розберіть та прочистіть її.

ПЕРЕВАГИ

- Технологія «GripLock» забезпечує легку фіксацію та вивільнення завантажувальної горловини за допомогою кнопки.
- Технологія «Razor» - ножі з неіржавіючої сталі, що точаться самостійно, довше залишаються гострими для отримання ідеального результату.
- Технологія «RollUp» - спеціальні зарубки всередині горловини збільшують продуктивність на 30%.
- Технологія «LowGear» - дві швидкості роботи.
- Технологія «DigitalProtection» - плавний пуск та плавна зупинка двигуна, автоматичний захист від перевантаження та перегріву, функція реверс.

ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

РОЗБИРАННЯ

- Вимкніть м'ясорубку та прослідкуйте, щоби двигун повністю зупинився.
- Відключіть прилад з електромережі.
- Розбирання потрібно проводити у зворотньому від зборки порядку.

ОЧИЩЕННЯ

- Звільніть прилад від залишків продуктів.
- Вимийте теплою водою з миючим засобом всі контактуючі з продуктами деталі.
- Не застосовуйте органічних розчинників, абразивних та агресивних речовин.
- **Забороняється мити металеві деталі м'ясорубки в посудомийній машині!**
- **Не використовуйте гарячу воду для миття металевих частин м'ясорубки, якщо її температура вище 50°C, оскільки це прискорить їх окислення.**
- Після миття протріть металеві частини сухою тканиною.
- **Якщо ви не плануєте використовувати м'ясорубку тривалий час, протріть всі її металеві частини тканиною, яка змочена в рослинній олії.**
- Не занурюйте корпус електродвигуна у воду. Протирайте його вологою тканиною.
- Чисті і висушені ніж з решітками протріть тканиною, просоченою рослинною олією.

ЗБЕРЕЖЕННЯ

- Перед збереженням переконайтеся, що прилад відключений від електромережі та повністю охолонув.
- Виконайте усі вимоги розділу ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД.
- Змотайте шнур живлення.
- Зберігайте прилад у сухому, прохолодному місці.

SCG УПУТСТВО ЗА РУКОВАЊЕ СИГУРНОСНЕ МЕРЕ

- Пре него што апарат укључите први пут, проверите да ли техничке карактеристике назначене на апарату одговарају параметрима мреже.
- Користите само у домаћинству у складу са овим Упутством за руковање. Уређај није намењен за професионалну употребу.
- Не користите вани.
- **Забрањено је да се уређај демонтира када је прикључен електричној мрежи.** Увек искључујте уређај електричне мреже пре чишћење и ако га не користите.
- Пећницу не треба да користе особе (укључујући и децу) са умањеним физичким, чулним или менталним способностима или особе које немају одговарајуће знање и искуство ако нису под надзором лица задужених за њихову безбедност или ако им та лица нису дала упутства о употреби пећнице.
- Децу треба надзирати и не треба им дозволити да се играју с пећницом.
- Да би се избегле опасности у случају оштећења кабла, оштећени кабл треба да замени произвођач, овлашћени сервис или стручно лице.
- Да се избегну оштећење струјом и загоревање, не стављајте уређај у воду и друге течности. Ако се то десило, одмах га искључите из напајања и јавите се у сервиски центар ради прегледа.
- Не дозвољавајте деци да се играју са уређајем.
- Не остављајте укључени уређај без надзора.
- Не користите делове који не улазе у комплет уређаја.
- Не користите уређај са оштећеним прикључним каблом.
- Не пробајте да самостално поправљате уређај. У случају оштећења јавите се у најближи сервиски центар.
- Пазите да кабл не додирује оштре ивице и вруће површине.
- Не вуците, не запетљавајте и не намотавајте ни на шта прикључни кабл.
- Не ставите уређај на вруће гасне и електричне шпорете, близу извора топлоте.
- Не додирујте покретне делове уређаја.
- Будите опрезни за време коришћења ножа – много је оштар.
- Не гурајте намирнице у отвор прстима него користите гурач. Ако то не помаже, искључите уређај из напајања, демонтирајте га и очистите запушена места.
- Током преношења држите уређај двома рукама за кућиште. Ни у ком случају не држите се за ладицу или отвор.
- Када користите наставак «КУББЕ», не стављајте нож и решетке.

- Не уситњавајте у машини за млевење мяса тврде намирнице (кости, орахе, ђумбире и друге).
- Ако се активирао систем заштите од прегревања мотора, не укључите уређај док се није потпуно охладио.
- **Максимално дозвољено време непрекидног рада 10 минута са обавезном паузом од најмање 10 минута.**
- Сваки пут по завршетку рада уверите се да је уређај искључен, искључен из мреже напајања и да се мотор потпуно зауставио, пре него што почнете да демонтirate уређај.
- Не преоптерећујте уређај намирницама.
- Ако је производ неко време био изложен температурама нижим од 0°C, треба га ставити да стоји на собној температури најмање 2 сата пре укључивања.
- Произвођач задржава право, без претходног обавештења да изврше мање измене у дизајн производа, које битно не утиче на његову безбедност, производност и функционалност.

ПРИПРЕМА ЗА РАД

- Сви делови машине за млевење мяса који су у контакту са намирницама (за изузетком кућишта) исперите топлом водом са детергентом.
- Пре укључења уређаја у мрежу уверите се да је искључен.

РАД

МОНТАЖА (сл.1-7)

- Притисните дугме за учвршћивање блока машине за млевење мяса и уметните га у гнездо на кућишту. Заокрените главу супротно од смера казаљке на сату, све док се не учврсти у свом положају.
- Ставите шраф са дуге стране у блок машине за млевење мяса и окрећите док не упадне на место.
- Ставите на шраф прво нож, затим – једну од решетка на такав начин да њена истурена места уђу у зарезе на кућишту блока машине за млевење мяса, а оштре ивице ножа добро приађају ка површини решетки; у противном случају мясо неће да се меље.
- Затегните (не претерујући) кружну навртку.
- Наместите на блок машине ладицу за намирнице.
- Ставите машину на равну површину.
- Не покривајте ничим отвори за вентилацију на доњој и бочној странама.

ОБРАДА МЕСА

- Исеците мясо на комадиће који ће лако проћи кроз отвор.
- Притисните прекидач укључено/искључено. Машина ће радити у режиму стандардне брзине.
- Да бисте обрадили намирнице на нижој брзини, притисните дугме «SLOW».
- Ниска брзина је право решење да се добије млевено мясо од меких намирница као што су риба, јетра, а такође због ефикаснијег коришћења додатка за рендање и ситно сечење.
- Мясо ставите у ваљкасту посуду и мало по мало га притискајте у машину за млевење.
- Када завршите посао, искључите машину за млевење мяса и извуците утикач из утичнице.

ПРИПРЕМАЊЕ КУБЕА (сл.8-10)

- Кубе је традиционално јело на Блиском Истоку. Обично се спрема од овчетине и просене прекрупне, које се морају фино премлети. Од млене масе се праве шупље цевчице, у које се стави грубље премлевено мясо с зачинима, затим се прже у уљу.
- Уметните спиралу у блок машине за млевење мяса, окренувши дужи крај напред, а затим је благо завијте пратећи навој, док се не смести у кућиште.
- Поставите на осовину спирале додаток за припрему „КУББЕ“.
- Учврстите додаток помоћу прстена за учвршћивање.
- Пропустите раније припремљено млевено мясо кроз наставак за припремање кубеа.
- Исеците добијену шупљу цевчицу у комаде потребне дужине.
- Напуните цевчице филмом и саставите крајеве.
- Испржите кубе у уљу.

ПРИПРЕМАЊЕ ДОМАЋИХ КОБАСИЦА (сл.11)

- Оставите превлаку за кобасице у топлој води 10 минута, затим надените влажну превлаку на наставак за припремање кобасица.
- Уметните спиралу у блок машине за млевење мяса, окренувши дужи крај напред, а затим је благо завијте пратећи навој, док се не смести у кућиште.
- Поставите на осовину спирале додаток за припрему домаће кобасице.
- Учврстите додаток помоћу прстена за учвршћивање.
- Поставите млевено мясо у ладицу. Напуните превлаку, полако гурајући мясо у грло помоћу гурача.
- Ако се превлака буде припојила уз наставак, навлажите је.

ДОДАЦИ ЗА МЛЕВЕЊЕ И СЕЧЕЊЕ (сл.12-13)

- Ови додаци се користе за сечење воћа и поврћа.
- Грлић за млевење и сечење ставите у отвор на кућишту. Причврстите га окретањем у смеру супротном од кретања казаљки.
- У грлић ставите неки од три приложена додатка.
- Ставите поврће у грлић и притисните га помоћу потискивача за млевење и сечење.

РЕВЕРС

- Ако се у машини за млевење мяса заглави храна, искључите је без вађења утичнице из напајања и притисните дугме «REVERS».
- Спирала ће почети да се окреће у супротном смеру и изгураће мясо напоље.
- Ако то не помогне, извуците утикач из утичнице, раставите машину за млевење мяса и очистите је.

ПРЕДНОСТИ

- Технологија «GripLock» омогућава једноставно учвршћивање и чишћење прихватне посуде помоћу дугмета.
- Технологија «Razor» дозвољава да ножеви од нерђајућег челика, који се сами оштре, буду више времена оштри и покажу одличне резултате.
- Технологија «RollUp» то су посебни зарези унутар прихватне посуде који повећавају продуктивност за 30%.

- Технологија «LowGear» значи да postoji две брзине рада.
- Технологија «DigitalProtection» значи лагано спуштање и постепено заустављање рада мотора, аутоматска заштита од преоптерећења и прегревања, функција „реверс“.

ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ

ДЕМОНТАЖА

- Искључите машину за млевење мяса и бедите се да се мотор потпуно зауставио.
- Искључите уређај из напајања.
- Проведите демонтажу у реду, обрнутом монтажи.

ЧИШЋЕЊЕ

- Уклоните остатке намирница.
- Исперите све делове који су били у контакту са намирницама, топлим водом са детерџентом.
- Не користите абразивна средства, средства која садрже хлор и органске раствараче.
- **Металне делове машине за млевење мяса не треба прати у машини за прање посуђа!**
- **Немојте да перете све металне делове топлим водом чија је температура већа од 50°C. То ће убрзати оксидацију металних делова.**
- **Након прања сувом крпом пребришите металне делове.**
- **Ако машину за млевење мяса нећете користити дуже време, премажите све металне делове крпом навлаженом биљним уљем.**
- Не ставите кућиште електричног мотора у воду. Бришите га влажном тканином.
- Чиста и осушена нож и решетке обришите тканином, навлаженом уљем.

ЧУВАЊЕ

- Пре чувања уверите се да је уређај искључен из напајања и потпуно се охладио.
- Испуните све захтеве поглавља ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ.
- Умотајте прикључни кабл.
- Чувајте уређај на сувом хладном месту.

EST KASUTAMISJUHEND

OHUTUSNÕUANDED

- Enne esimest sisselülitamist kontrollige, kas tootele märgitud tehnilised karakteristikud vastavad vooluvõrgu parameetritele.
- Antud seade on mõeldud ainult koduseks, mitte tööstuslikuks kasutamiseks.
- Ärge kasutage seadet väljas.
- **On keelatud seadet lahti võtta, kui seade on vooluvõrku ühendatud.** Eemaldage seade vooluvõrgust enne selle puhastamist ning ajaks, mil seda ei kasutata.
- Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks alanenud füüsiliste, tunnetuslike ja vaimsete võimetega isikutele (kaasa arvatud lastele) või neile, kellel puuduvad selleks kogemused või teadmised, kui nad ei ole järelevalve all või kui neid ei ole instrueerinud seadme kasutamise suhtes nende ohutuse eest vastutav isik.
- Lapsed peavad olema järelevalve all, et nad ei pääseks seadmega mängima.
- Toitejuhtme vigastamise korral tohib selle ohu vältimiseks vahetada tootja, selleks volitatud hoolduskeskus või muu kvalifitseeritud personal.

- Elektrilöögi saamise ja süttimise vältimiseks ärge asetage seadet vette ega teistesse vedelikesse. Kui seade on vette sattunud, eemaldage seade kohe vooluvõrgust ja pöörduge teeninduskeskuse poole kontrollimiseks.
- Ärge laske lastel seadmega mängida.
- Ärge jätke töötavat seadet järelvalveta.
- Ärge kasutage tarvikuid, mis ei kuulu komplekti.
- Ärge kasutage seadet vigastatud toitejuhtmega.
- Ärge püüdke antud seadet iseseisvalt remontida. Vea kõrvaldamiseks pöörduge lähima teeninduskeskuse poole.
- Jälgige seda, et juhe ei puutuks vastu teravaid servi ja kuumi pindu.
- Ärge tõmmake toitejuhtmest, keerake seda krussi, ega ümber korpuse.
- Ärge asetage seadet kuumale gaasi- ega elektripliidile. Ärge jätke seadet kuumade kohtade lähedale.
- Ärge puutuge seadme pöörlevaid osasid.
- Noaga ümberkäimisel olge ettevaatlik, kuna see on väga terav.
- Toiduainete ettesöötamiseks kasutage vastavat lükkurit, ärge kunagi tehke seda sõrmedega. Kui see ei aidanud, lülitage seade välja ja eemaldage vooluvõrgust, võtke seade lahti ning puhastage ummistunud kohad.
- Seadme teisaldamisel hoidke korpusest mõlema käega, ärge hoidke ettesöötistorust ega laadimisletist kinni.
- Kubbe otsiku kasutamisel ärge paigaldage nuga ega võret.
- Ärge peenestage hakklihamasinaga liiga kõvasid toiduaineid (kondid, pähkliid, ingverit jm).
- Kui mootori ülekuumenemiskaitse on sisse lülitatud, ärge lülitage seadet sisse enne kui see maha jahtub.
- **Ärge kasutage seadet üle 10 minuti ning tehke vähemalt 10-minutiline vaheaeg.**
- Pärast kasutamise lõppu, enne kui hakkate seadet lahti võtma, veenduge, et seade on välja lülitatud, eemaldatud vooluvõrgust ja mootor on täielikult seiskunud.
- Ärge koormake seadet toiduainetega üle.
- Kui toode on olnud mõnda aega õhutemperatuuril alla 0 °C, tuleb hoida seda enne sisselülitamist vähemalt 2 tundi toatemperatuuril.
- Tootja jätab endale õiguse teha ilma täiendava teatamiseta toote konstruktsiooni ebaolulisi muudatusi, mis ei mõjuta selle ohutust, töövõimet ega funktsioneerimist.

ETTEVALMISTUS KASUTAMISEKS

- Peske sooja seebiveega seadme osad (v.a. korpus), mis kasutamise käigus toiduainetega kokku puutuvad.
- Enne seadme ühendamist vooluvõrku veenduge, et seade on välja lülitatud.

KASUTAMINE

KOKKUPANEK (Joon.1-7)

- Vajutage liha hakkimise mooduli lukustusnuppu ja sisestage liha hakkimise moodul vastavasse pesasse. Keerake moodulit lukustamiseks vastupäeva.
- Pange tigu pikk ots hakklihamasina ploki sisse ja keerake kuni see oma kohale saab.
- Asetage nuga tigu peale, seejärel – üks võredest nii, et selle nukid siseneksid hakklihamasina ploki

korpusel asuvatesse soonde, ning noa lõikeservad puutusid selle tasapinnaga tihedalt kokku, muidu ei saa liha töödelda.

- Keerake rõngasmutter kinni. Ärge keerake mutrit üle.
- Asetage laadimislett hakklihamasina ploki peale.
- Asetage hakklihamasin tasasele pinnale.
- Ärge katke ventilatsiooniauke ala- ja külgpaneelidel.

LIHA TÖÖTLEMINE

- Lõigake liha tükkideks, nii et see hakklihamasina kaelast hõlpsalt sisse mahub.
- Vajutage ON/OFF nuppu. Seade töötab tavakiirusel.
- Vajutage aeglasema kiiruse valimiseks nupule „SLOW“.
- Aeglasem kiirus on ideaalne hakkliha valmistamiseks pehmetest toodetest (kala, maks) ning riivimis- ja purustamistarvikute kasutamiseks.
- Pange liha lehtri alusele ning lükake seda tõukuri abil vähehaaval hakklihamasinasse.
- Pärast töö lõpetamist lülitage hakklihamasin välja ja eemaldage pistik pistikupesast.

KUBBE VALMISTAMINE (Joon.8-10)

- Kubbe – on traditsiooniline Lähis-Ida rahvustoit. Reeglina valmistatakse lambalihast ja nisutangudest, millest tehakse ühtlane hakklihamass. Hakklihast vormitakse seest tühjad torukesed, täidetakse maitsestatud jämedama hakklihaga ja praetakse õlis.
- Sisestage kruvi pikk ots liha hakkimise moodulisse ja keerake seda kinnitumiseni.
- Kinnitage kibbehi-tarvik kruvi külge.
- Fikseerige tarvik ümarmutriga.
- Laske eelnevalt valmistatud hakkliha läbi kubbe valmistamiseks ettenähtud otsiku.
- Lõigake saadud toru sobiva pikkusega juppideks.
- Täitke torukesed ja pange otsad kinni.
- Praadige kubbe õlis.
- otsiku külge, niisutage seda veega.

KODUSE VORSTI VALMISTAMINE (Joon.11)

- Hoidke vorstikesta 10 minutit sooja vees, seejärel asetage märg kest vorsti valmistamise otsikule.
- Sisestage kruvi pikk ots liha hakkimise moodulisse ja keerake seda kinnitumiseni.
- Kinnitage koduste vorstide tarvik kruvi külge.
- Fikseerige tarvik ümarmutriga.
- Asetage peenestatud liha masinasse. Täitke kest, lükates pehmelt sellesse liha lükkaja abil.

HAKKIMIS- JA TÜKELDAMISTARVIKUD (Joon.12-13)

- Neid tarvikuid kasutatakse köögi- ja puuviljade tükeldamiseks.
- Paigaldage hakkimis- ja tükeldamislehter korpuses asuvasse pesasse. Kinnitage vastupäeva suunas keerates.
- Paigaldage üks kolmest tarvikust lehtri trumliisse.
- Pange köögiviljad lehtrisse ning lükake neid hakkimis- ja tükeldamistõukuriga.

REVERS

- Kui liha ummistab seadme, lülitage seade välja kuid ärge lahutage toiteühendust, vajutage selle asemel tagurpidikäigu nupule „REV“.
- Etteandetigu hakkab vastupidises suunas pöörlema ning lükkab kinni kiilunud toiduained välja.
- Kui sellest abi ei ole, ühendage hakklihamasina vooluvõrgust lahti, võtke masin lahti ja puhastage.

KASU

- „GripLock“-tehnoloogia tagab söötmislehtri lihtsa kinnitamise ja eemaldamise kõigest ühe nupuvajutusega.
- Iseterituvad roostevabast terasest „Razor“-tehnoloogiaga noad püsivad kauem teravad ja tagavad suurepärase tulemuse.
- „RollUp“-tehnoloogia kasutab täitmisaugu sees asuvaid erisooni, mis suurendavad tootlikkust 30%.
- „LowGear“-tehnoloogia võimaldab seadet kasutada kahel kiirusel.
- „DigitalProtection“-tehnoloogia tagab mootori sujuva käivitamise ja peatumise, samuti automaatse kaitse ülekoormuse ja ülekuumenemise eest ning tagurpidikäigu.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

LAHTIVÕTMINE

- Lülitage hakklihamasin välja ja veenduge, et mootor on täielikult seiskunud.
- Eemaldage seade vooluvõrgust.
- Võtke masin lahti kokkupanemisele vastupidises järjekorras.
- Lahtivõtmise hõlbustamiseks on rõngasmutteril olemas spetsiaalsed nukid.

PUHASTUS

- Eemaldage toiduainete jäägid.
- Peske toiduainetega kokkupuutunud osad sooja seebiveega.
- Ärge kasutage abrasiivseid ega kloorisisaldavaid vahendeid või orgaanilisi lahusteid.
- **Hakklihamasina metallosi on keelatud pesta nõudepesumasinas!**
- **Ärge kasutage kuuma vett üle temperatuuri 50 °C hakklihamasina metallosade pesemiseks, sest see kiirendab nende oksüdeerumist.**
- **Pärast pesemist kuivatage metallosad kuiva lapiga.**
- **Kui hakklihamasinat pikka aega ei kasutata, pühkige kõik selle metallosad üle taimeõlis niisutatud lapiga.**
- Ärge asetage elektrimootori korpust vette. Pühkige korpus niiske lapiga.
- Puhtad ja ära kuivatatud nuga ja võred pühkige taimeõlis niisutatud lapiga.

HOIDMINE

- Enne hoiule panekut veenduge, et seade on vooluvõrgust eemaldatud ja täielikult maha jahtunud.
- Täitke PUHASTAMISE JA HOOLDUSE nõudmised.
- Kerige toitejuhe kokku.
- Hoidke seadet kuivas jahedas kohas.

LV LIETOŠANAS INSTRUKCIJA DROŠĪBAS NOTEIKUMI

- Pirms pirmās ieslēgšanas pārbaudiet, vai tehniskie parametri, kas norādīti uz izstrādājuma, atbilst elektrotīkla parametriem
- Izmantot tikai sadzīves vajadzībām, atbilstoši lietošanas instrukcijai. Ierīce nav paredzēta rūpnieciskai izmantošanai.
- Neizmantot ārpus telpām.
- **Aizliegts izjaukt ierīci, ja tā ir pievienota elektrotīklam.** Vienmēr atvienojiet ierīci no elektrotīkla pirms tās tīrīšanas, vai arī tad, ja Jūs to neizmantojat.
- Ierīce nav paredzēta izmantošanai personām (ieskaitot bērnus) ar pazeminātām fiziskām,

emocionālām vai intelektuālām spējām vai personām bez dzīves pieredzes vai zināšanām, ja viņas nekontrolē vai neinstruē ierīces lietošanā persona, kas atbild par viņu drošību.

- Bērni ir jākontrolē, lai nepieļautu spēlēšanos ar ierīci.
- Barošanas vada bojājuma gadījumā, drošības pēc, tā nomaīņa jāuztic ražotājam vai tā pilnvarotam servisa centram, vai arī analogiskam kvalificētam personālam.
- Lai izvairītos no elektrostrāvas trieciena vai aizdegšanās, negremdējiet ierīci ūdenī vai kādā citā šķidrumā. Ja tas ir noticis nekavējoties atvienojiet to no elektrotīkla un dodieties uz tuvāko Servisa centru ierīces pārbaudei.
- Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci.
- Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības.
- Neizmantojiet piederumus, kas neietilpst ierīces pamatnes komplektā.
- Neizmantojiet ierīci ar bojātu elektrovadu.
- Necentieties patstāvīgi labot ierīci. Ierīces bojājuma gadījumā dodieties uz tuvāko Servisa centru.
- Sekojiet līdzi, lai elektrovads nepieskartos klāt asām malām un karstām virsmām.
- Nevelciet, negrieziet un ne uz kā neuztīniet elektrovadu.
- Nenovietojiet ierīci uz karstas gāzes vai elektroplīts, kā arī pie citiem siltuma avotiem.
- Neaiztieciet ierīces rotējošās daļas.
- Esiet uzmanīgi lietojot nazi – tas ir ļoti ass.
- Nespiežiet produktus atvērumā ar pirkstiem, izmantojiet stampu. Ja tas nepalīdz, izslēdziet ierīci, atvienojiet to no elektrotīkla, izjauciet un iztīriet aizsprostotās vietas.
- Ierīci pārnēsājot turiet to obligāti ar abām rokām aiz korpusa, nekādā gadījumā nepārvietojiet to turot aiz produktu teknes vai atvēruma.
- Izmantojot uzgali «KUBBE» neuzstādiet nazi un režģi.
- Nemaiļiet gaļas mašīnā cietus produktus (kaulus, riekstus, ingveru u.c.).
- Ja ir nostrādājusi aizsardzības sistēma no pārkarsēšanas, neieslēdziet ierīci, kamēr tā nav pilnībā atdzisusi.
- **Maksimālais pieļaujamais nepārtrauktās darbības laiks – ne vairāk kā 10 minūtes ar obligātu pārtraukumu ne mazāku par 10 minūtēm.**
- Katru reizi pēc darbības beigām un pirms ierīces izjaukšanas pārliecinieties, ka ierīce ir izslēgta, atvienota no elektrotīkla un dzinējs pilnībā apstāties. Nepārslogojiet ierīci ar produktiem.
- Ja izstrādājums kādu laiku ir atradies temperatūrā zem 0°C, pirms ieslēgšanas tas ir jāpatur istabas apstākļos ne mazāk kā 2 stundas.
- Ražotājs patur sev tiesības bez papildu brīdinājuma ieviest izstrādājuma konstrukcijā nelielas izmaiņas, kas būtiski neietekmē tā drošību, darbību un funkcionalitāti.

SAGATVOŠANĀS DARBAM

- Visas gaļas mašīnas daļas, kas būs tiešā kontaktā ar produktiem (izņemot korpusu), noskalojiet ar siltu ūdeni un mazgājamo līdzekli.
- Pirms ierīces pievienošanas pie elektrotīkla pārliecināties, ka tā ir izslēgta.

EKSPLUATĀCIJA

SALIKŠANA (1-7)

- Piespiediet gaļas mašīnas bloka fiksācijas pogu un ievietojiet gaļas mašīnas bloku korpusa ligzdā. Pagrieziet bloku pretēji pulksteņrādītāja virzienam fiksācijai.
- Ievietojiet gaļas mašīnas blokā gliemezi ar garo galu un griežiet to tik ilgi, līdz tas nostāsies savā vietā.
- Uzmauciet uz gliemeža vispirms nazi, un pēc tam – vienu no režģiem tā, lai tās izbīdījumi ieietu uz gaļas mašīnas korpusa bloka rievās, bet naža asās malas blīvi piekļautos pie plaknes, citādi gaļa nemalsies.
- Aizgrieziet (nepārgriežot) gredzena uzgriezni.
- Uz gaļas mašīnas bloka uzstādiet tekni produktiem.
- Novietojiet gaļas mašīnu uz līdzenas virsmas.
- Nēarko neaizsedziet ventilācijas atvērumus uz apakšējā un sānu paneļa.

GAĻAS APSTRĀDE

- Sagrieziet gaļu tāda izmēra gabaliņos, lai tie viegli ieietu pildīšanas atvērumā.
- Piespiediet pogu iesl./izsl. Ierīce darbosies standarta ātruma režīmā.
- Lai apstrādātu produktus ar zemāku ātrumu, piespiediet pogu "SLOW".
- Pazemināts ātrums ir ideāls risinājums mīkstu produktu, tādu kā zivs un aknas, samalšanai, kā arī rīvēšanas un šķērēšanas uzliktnu efektīvai izmantošanai.
- Salieciet gaļu uz paplātes un nelielām devām ar stampas palīdzību padodiet to gaļas mašīnā.
- Pēc darba beigām izslēdziet gaļas mašīnu un atvienojiet to no elektrotīkla.

KUBBE PAGATAVOŠANA (8-10)

- Kubbe ir tradicionāls Tuvo Austrumu ēdiens. To parasti gatavo no aitas gaļas un kviešu putrainiem, kurus samal vienveidīgā masā. No samaltās masas izveido dobjušus rullīšus, kurus aizpilda ar rupjāk samalto masu ar garšvielām un apcep eļļā.
- Ievietojiet gaļas mašīnas blokā gliemežskrūvi ar garo galu un griežiet to, kamēr tā nostāsies vietā.
- Pie gliemežskrūves piestipriniet kubbe pagatavošanas uzliktni.
- Piestipriniet uzliktni ar gredzenveida uzgriezni.
- Izlaidiet iepriekš samalto masu caur kubbe uzgali.
- Sagrieziet izveidojušos dobju rullīti vēlamā garuma gabaliņos.
- Piepildiet rullīšus un aizspiediet to galus.
- Apcepiet kubbe eļļā.

MĀJAS DESAS PAGATAVOŠANA (11)

- Paturiet desas apvalku 10 min siltā ūdenī, pēc tam uzvelciet mitru apvalku uz desu uzgaļa.
- Ievietojiet gaļas mašīnas blokā gliemežskrūvi ar garo galu un griežiet to, kamēr tā nostāsies vietā.
- Pie gliemežskrūves piestipriniet mājas desas pagatavošanas uzliktni.
- Piestipriniet uzliktni ar gredzenveida uzgriezni.
- Ievietojiet samalto gaļu tekne. Piepildiet apvalku, maigi virzot gaļu ierīces kaklā ar bīdņa palīdzību.
- Ja apvalks pielīp pie uzgaļa, samitriniet to ar ūdeni.

UZGAĻI RĪVĒŠANAI UN GRIEŠANAI (Att.12-13)

- Šos uzgaļus izmanto augļu un dārzeņu rīvēšanai un griešanai.
- Ievietojiet rīvēšanai un griešanai paredzēto pildīšanas atvērumu korpusa ligzdā. Nostipriniet to, pagriežot pretēji pulksteņrādītāja virzienam.

- Ievietojiet vienu no trīs uzgaļiem pildīšanas atvēruma trumulī.
- Padodiet dārzeņus pildīšanas atvērumā ar rīvēšanai un griešanai paredzētās stampas palīdzību.

REVERSS

- Ja gaļas mašīna ir aizsērējusi, izslēdziet to un, neatvienojot no elektrotīkla, nospiediet pogu "REV".
- Gliemežskrūve sāks griezties pretējā virzienā un izstums iesprūdušos produktus.
- Ja tas nepalīdz, atvienojiet gaļas mašīnu no elektrotīkla, izjauciet un iztīriet to.

NAUDA

- "GripLock" tehnoloģija nodrošina iepildīšanas atveres vieglu fiksāciju un atbrīvošanu ar pogas palīdzību.
- "Razor" tehnoloģija – pašasinošie naži no nerūsējoša tērauda ilgāk paliek asi, nodrošinot lielisku rezultātu.
- "RollUp" tehnoloģija – īpaši iecirtumi iepildīšanas atveres iekšpusē paaugstina veiktspēju par 30%.
- "LowGear" tehnoloģija – divi darbības ātrumi.
- "DigitalProtection" tehnoloģija – laidena iedarbināšana un laidena dzinēja apturēšana, automātiska aizsardzība pret pārslodzi un pārkaršanu, reversa funkcija.

TĪRĪŠANA UN APKOPE

IZJAUKŠANA

- Izslēdziet gaļas mašīnu un pārliecināties, ka dzinējs pilnībā apstājies.
- Atslēdziet ierīci no elektrotīkla.
- Izjaukšanu veiciet pretēji salikšanas kārtībai.
- Izjaukšanas atvieglošanai uz gredzena uzgriežņa paredzēti speciāli izbīdījumi.

TĪRĪŠANA

- Izņemiet produktu atliekas.
- Nomazgājiet visas detaļas, kas ir tiešā saskarē ar produktiem, ar siltu ūdeni un mazgāšanas līdzekli.
- Neizmantojiet abrazīvas un hloru saturošas vielas vai organiskos šķīdinātājus.
- **Aizliegts mazgāt gaļas maļamās mašīnas metāla daļas trauku mazgājamā mašīnā!**
- **Neizmantojiet karstu ūdeni, kuras temperatūra ir augstāka par 50°, gaļas maļamās mašīnas metāla daļu mazgāšanai, lai nepaātrinātu to oksidēšanos.**
- **Pēc mazgāšanas noslaukiet metāla daļas ar sausu audumu.**
- **Ja gaļas mašīna ilgstoši netiks izmantota, noslaukiet visas tās metāla daļas ar augu eļļā samitrinātu audumu.**
- Neieievietojiet dzinēja korpusu ūdenī. Noslaukiet to ar mitru drānu.
- Tīro un nožāvēto nazi un režģus noslaukiet ar drānu, kas samitrināta augu eļļā.

GLABĀŠANA

- Pirms glabāšanas pārliecināties, ka ierīce ir atvienota no elektrotīkla un pilnībā atdzisusi.
- Izpildiet TĪRĪŠANAS UN APKOPE sadaļas prasības.
- Satiniet barošanas vadu.
- Ierīci glabājiet sausā, vēsā vietā.

LT VARTOTOJO INSTRUKCIJA SAUGUMO PRIEMONĒS

- Pirms pirmajai naudojamajam patikrinkite, ar ant lipduko nurodytos techninės gaminio charakteristikos atitinka elektros tinklo parametrus.
- Naudoti tik buitiniams tikslams pagal šią Vartojimo instrukciją. Prietaisas nėra skirtas pramoniniam naudojimui.
- Naudoti tik patalpose.
- **Draudžiama ardyti prietaisą, jeigu jis yra įjungtas į elektros tinklą.** Prieš valydami prietaisą bei jo nesinaudodami, visada išjunkite jį iš elektros tinklo.
- Nenardinkite prietaiso ir maitinimo laidų į vandenį bei kitus skysčius. Įvykus tokiai situacijai, nedelsdami išjunkite jį iš elektros tinklo ir kreipkitės į Serviso centrą.
- Prietaisas nėra skirtas naudoti žmonėms (įskaitant vaikus), turintiems sumažėjusias fizines, jausmines ar protines galias; arba jie neturi patirties ar žinių, kai asmuo, atsakingas už tokių žmonių saugumą, nekontroliuoja ar neinstruktuoja jų, kaip naudotis šiuo prietaisu.
- Vaikus būtina kontroliuoti, kad jie nežaistų šiuo prietaisu.
- Jei pažeistas maitinimo laidas, norėdami išvengti pavojaus, jį turi pakeisti gamintojas arba atestuotas techninės priežiūros centras, ar kvalifikuotas specialistas.
- Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
- Nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros.
- Nenaudokite į prietaiso komplektą neįeinančių reikmenų.
- Nesinaudokite prietaisu, jei jo elektros laidas ar/ir šakutė buvo pažeisti. Atlikti prietaiso remontą galima tik autorizuotame Serviso centre.
- Nebandykite savarankiškai taisyti prietaiso. Atsiradus nesklandumams kreipkitės į artimiausią Serviso centrą.
- Pasirūpinkite, kad elektros laidas neliestų aštrių kampų ir karštų paviršių.
- Netempkite, nepersukite ir nevyniokite elektros laidų.
- Nestatykite prietaiso ant karštos dujinės ar elektrinės viryklės bei šalia šilumos šaltinių.
- Nelieskite judančių prietaiso dalių.
- Peilio ašmenys yra labai aštrūs ir pavojingi. Todėl elkitės su jais labai atsargiai!
- Draudžiama stumti produktus pirštais, šiam tikslui naudokitės stūmikliu. Jeigu mėsos gabaliukai užstrigo įkrovimo angoje, išjunkite prietaisą ir ištraukite laidą iš elektros lizdo. Tada prietaisą išardykite ir išvalykite užsikimšusias vietas.
- Perkeldami prietaisą laikykite jį rankomis už korpuso ir jokia būdu netraukite mėsos įkrovimo lovelio ar įkrovimo angos.
- Naudodami "KUBBE" antgalį neįstatykite į prietaisą peilio ir grotelių.
- Nemalkite mėsmalėje kietų produktų (kaulų, riešutų, imbiero ir kt.).
- Suveikus variklio apsaugos nuo perkaitimo sistemai, leiskite prietaisui visiškai atvėsti.
- **Maksimalus leistinas nepertraukiamo veikimo laikas – ne daugiau kaip 10 minučių. Darykite ne mažesnę už 10 minučių pertrauką.**
- Kiekvieną kartą prieš išardydami ir valydami prietaisą išjunkite jį iš elektros tinklo. Visos sukamosios dalys ir variklis turi pilnai sustoti.

- Neperkraukite prietaiso produktais.
- Jeigu gaminys kai kurį laiką buvo laikomas žemesnėje nei 0 °C temperatūroje, prieš įjungdami prietaisą palaikykite jį kambario temperatūroje ne mažiau kaip 2 valandas.
- Gamintojas pasilieka teisę be atskiro perspėjimo nežymiai keisti įrenginio konstrukciją išsaugant jo saugumą, funkcionalumą bei esmines savybes.

PASIRUOŠIMAS DARBUI

- Kruopščiai išplaukite vandeniu su plovimo priemone visas mėsmalės dalis (išskyrus korpusą), kurios liesis su produktais.
- Prieš įjungdami prietaisą į elektros tinklą, įsitikinkite, kad jis yra išjungtas.

VEIKIMAS

SURINKIMAS (žīm.1-7)

- Paspauskite mėsmalės bloko fiksavimo mygtuką ir įstatykite mėsmalės bloką į korpuso lizdą. Užfiksuojant bloką pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
- Malimo veleną įstatykite ilgu galu į mėsmalės bloką ir sukite jį iki tol, kol jis neatsistos į vietą.
- Uždėkite ant malimo veleno iš pradžių peilį, po to – vieną iš grotelių, kad jos iškyšos įeity į mėsmalės bloko išdrožas, o pjovimo peilio kraštai sandariai prisipausių prie jos plokštumos, kitaip mėsa nepersims.
- Užsukite (nepertemdami) žiedinę veržlę.
- Užmaukite ant mėsmalės bloko lovelį produktams.
- Pastatykite mėsmalę ant lygaus paviršiaus.
- Nieko neperdenkite apatinės ir šoninės plokštės angų.

MĖSOS MALIMAS

- Supjaustykite mėsą nedideliais gabalėliais, leidžiančiais lengvai juos įstumti į įkrovimo angą.
- Paspauskite jį./išj. mygtuką. Prietaisas veiks standartinio greičio režimu.
- Norint apdoroti produktus mažesniu greičiu, paspauskite „SLOW“ (lėtas greitis) mygtuką.
- Sumažintas greitis - idealus sprendimas pasigaminti faršo iš minkštų produktų: žuvies, kepenėlių, taip pat efektyviai išnaudoti smulkinimo ir pjaustymo antgalius.
- Padėkite mėsos gabaliukus ant įkrovimo lovelio ir pamažu stumkite juos į mėsmalę stūmikliu.
- Baigę darbą išjunkite mėsmalę bei išjunkite ją iš elektros tinklo.

KUBBE GAMINIMAS (žīm.8-10)

- Kubbe – tai tradicinis Artimųjų Rytų valgis. Ji dažniausiai gamina iš avienos ir kvietinių kruopų, kuriuos permala į vienalytį faršą. Iš šio faršo gamina kiauravidurius vamzdelius, prikemša juos stambiau sumaltu faršu su prieskoniais ir apkepa aliejuje.
- Į mėsmalės bloką ilguoju galu įstatykite sraigą ir sukite tiek, kol jis įsistatys į vietą.
- Ant sraigto uždėkite antgalį, kad galėtumėte paruošti „KUBBE“.
- Žiediniu varžtu pritvirtinkite antgalį.
- Perleiskite anksčiau paruoštą faršą per antgalį, skirtą kubbe gaminti.
- Pagamintą kiauravidurį vamzdelį supjaustykite norimo ilgio gabaliukais.
- Prikimškite vamzdelius įdaru ir užlipdykite jų galiukus.
- Apkepinkite kubbe aliejuje.

NAMINĖS DEŠROS GAMINIMAS (žīm.11)

- Palaikykite apvalką dešrai 10 minučių šiltame vandenyje, o po to užmaukite šiltą apvalką ant antgalio, skirtą dešrai gaminti.
- Į mėsmalės bloką ilguoju galu įstatykite sraigą ir sukite tiek, kol jis įsistatys į vietą.
- Ant sraigto sumontuokite antgalį paruošti naminę dešrą.
- Žiediniu varžtu pritvirtinkite antgalį.
- Padėkite susmulkintą mėsą į lataką. Pripildykite apvalką, atsargiai stumdami mėsą į angą stūmikliu.
- Jeigu apvalkas prilips prie antgalio, sudrėkinkite jį vandeniu.

ANTGALIAI PRODUKTAMS TARKUOTI IR

PJAUSTYTI (Pav. 12-13)

- Šie antgaliai naudojami produktams tarkuoti ir pjaustyti.
- Įdėkite tarkos ir pjaustyklės įkrovimo angą į korpusą esantį lizdą. Užfiksuokite ją, pasukdami prieš laikrodžio rodyklę.
- Įdėkite vieną iš trijų antgalių į įkrovimo angos būgną.
- Stumkite daržoves į įkrovimo angą tarkos ir pjaustyklės stūmikliu.

ATBULINĖ EIGA (REVERSAS)

- Jei mėsmalė užsikimšo, ją išjunkite ir, neišjungdami iš maitinimo tinklo, paspauskite „REVERS“ (atgalinė eiga) mygtuką.
- Sraigas pradės sukis į kitą pusę ir išstums įstrigusius produktus.
- Jeigu tai nepadeda, išjunkite mėsmalę iš elektros tinklo, išardykite ir išvalykite ją.

NAUDA

- „GripLock“ technologija leidžia lengvai mygtuku užfiksuoti ir atlaisvinti padavimo angą.
- „Razor“ technologija - savaime pasigalandantys nerūdijančio plieno peiliai ilgiau išlieka aštrūs, todėl gaunami puikūs rezultatai.
- „RollUp“ technologija - angos viduje esančios įraižos 30% padidina darbo efektyvumą.
- „LowGear“ technologija - du eksploataciniai greičiai.
- „DigitalProtection“ technologija - sklandus variklio paleidimas ir sustabdymas, automatinė apsauga nuo perkrovos ir perkaitinimo, atgalinės eigos funkcija.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

ARDYMAS

- Išjunkite mėsmalę ir įsitikinkite, kad jos variklis visiškai sustojo.
- Išjunkite prietaisą iš elektros tinklo.
- Ardykite prietaisą atbuline tvarka, vadovaudamiesi surinkimo instrukcijomis.
- Ant žiedinės veržlės yra specialios iškyšos, palengvinančios prietaiso ardymą.

VALYMAS

- Pašalinkite visus produktų likučius.
- Kruopščiai išplaukite sąlytį su maisto produktais turėjusias dalis šiltu vandeniu su plovikliu.
- Nenaudokite šveitimo ir balinimo medžiagų bei organinių tirpiklių.
- **Draudžiama plauti metalines mėsmalės detales indų plovimo mašinoje!**
- **Nenaudokite karštą vandenį aukštesnės nei 50 °C temperatūros metalinėms mėsmalės dalims plauti, kadangi tai pagreitins jų oksidaciją.**
- Išplovus mėsmalę, nuvalykite metalines jos dalis sausu audiniu.

- **Nesinaudodami mėsmalę ilgą laiką, sutepkite visas metalines jos dalis augaliniam aliejui sumirkytu audiniu.**
- Nenardinkite elektros variklio korpuso į vandenį. Valykite jį drėgnu audiniu.
- Išplautus ir išdžiovintus peilį ir groteles nušluostykite aliejui pamirkytu audiniu.

SAUGOJIMAS

- Prieš padėdami prietaisą į laikymo vietą įsitikinkite, kad jis yra išjungtas iš elektros tinklo ir visiškai atvėso.
- Įvykdykite visus „VALYMAS IR PRIEŽIŪRA“ skyriaus reikalavimus.
- Suvyniokite maitinimo laidą.
- Laikykite prietaisą sausoje vėsioje vietoje.

HASZNALATI UTASÍTÁS

FONTOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

- Első használat előtt ellenőrizze, megfelelnek-e a terméken feltüntetett műszaki adatok a villamos hálózat adatainak.
- A készülék nem való nagyüzemi, csak házi használatra.
- Szabadban használni tilos!
- **Az elektromos hálózathoz csatlakoztatott készüléket szétszerelni tilos!** Használaton kívül, vagy tisztítás előtt mindig áramtalanítsa a készüléket.
- Ne használják a készüléket fizikai-, érzelmi-, illetve szellemi fogyatékos személyek, vagy tapasztalattal, elegendő tudással nem rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket) felügyelet nélkül, vagy ha nem kaptak a készülék használatával kapcsolatos instrukciót a biztonságukért felelős személytől.
- A készülékkel való játszás elkerülése érdekében tartsa a gyermekeket felügyelet alatt.
- A vezeték meghibásodása esetén - veszély elkerülése érdekében – annak cseréjét végeztesse a gyártóval vagy a gyártó által meghatalmazott szervvel ill. szakemberrel.
- Áramütés, illetve elektromos tüzek elkerülése érdekében ne merítse a készüléket vízbe, vagy más folyadékba. Ha ez megtörtént, nyomban áramtalanítsa a készüléket és ellenőrizze működését szakember segítségével.
- Ne engedje gyerekeknek játszani a készülékkel.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a bekapcsolt készüléket.
- Ne használjon kiegészítő tartozékot.
- Ne használja a készüléket sérült vezetékkel.
- Ne próbálja egyedül javítani a készüléket. Meghibásodás esetén forduljon a közeli szervizbe.
- Figyeljen, hogy a vezeték ne érintkezzen éles, forró felülettel.
- Ne húzza, csavarja a készülékház köré a vezetéket.
- Ne állítsa a készüléket forró villany-, gáztűzhelyre, ne rakja azt hőforrás közelébe.
- Ne érjen a készülék forgórészeihez.
- Legyen óvatos a kés használatakor – nagyon éles.
- Ne nyomja a készülék torkába az élelmiszert kézzel, használja erre a célra a tolórudat. Ha ez nem segít – kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket, szerelje szét azt, és tisztítsa meg az eltömődött részeket.
- Szállítás közben fogja a készülékházat, soha ne fogja az élelmiszertartályt, vagy az adagolótorkot.
- A „KUBBE” tartozék használatakor ne helyezze fel a kést és a rácsot.

- Ne aprítson a húsdarálón kemény élelmiszert (csontot, diót, gyömbért, stb.).
- Abban az esetben, ha működésbe lépett a motor túlmelegedés gátló rendszere, ne kapcsolja be a készüléket, amíg teljesen le nem hűlt.
- **A szünet nélküli működés maximális időpontja ne haladja meg 10 percet, legalább 10 perces szünettartással.**
- Minden egyes működés után, mielőtt szétszerelné a készüléket, bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, áramtalanítva van és a motor teljesen leállt.
- Ne terhelje túl a készüléket élelmiszerekkel.
- Amennyiben a készüléket valamennyi ideig 0 °C–nál tárolták, bekapcsolása előtt legalább 2 órán belül tartsa szobahőmérsékleten.
- A gyártónak jogában áll értesítés nélkül másodrendű módosításokat végezni a készülék szerkezetében, melyek alapvetően nem befolyásolják a készülék biztonságát, működőképességét, funkcionalitását.

ELŐKÉSZÍTÉS

- Mossa meg a húsdaráló élelmiszerekkel érintkező részeit (a készülékházon kívül), meleg, mosogatószeres vízben.
- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket az elektromos hálózathoz, bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva.

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

ÖSSZESZERELÉS (1-7 ábra)

- Nyomja meg a húsdarálóegység rögzítő gombját és helyezze a húsdarálóegységet a készüléktesten lévő aljzatba. Fordítsa el a húsdarálóegységet az óramutató járásával ellenkező irányba rögzítés céljából.
- Helyezze a fém csigacsavart hosszú végével a húsdarálóblokkba, és fordítsa addig, amíg helyére nem áll.
- Húzza rá a csigacsavarra előbb a kést, azután a szükséges rácsot úgy, hogy a kiálló részei beilleszkedjenek a húsdarálóblokk vágataiba, a kés pengéi pedig szorosan érintkezzenek a rács felületéhez, különben a hús nem fog darálódni.
- Húzza meg (de nem túlságosan) a gyűrűs anyacsavart.
- Helyezze a húsdarálóblokkra az élelmiszertartályt.
- Állítsa fel a húsdarálót egyenes felületre.
- Ne zárja el az alsó és oldalsó paneleken helyezkedő szellőzőnyílásokat.

HÚSFELDOLGOZÁS

- Aprítsa fel a húst olyan darabokra, hogy könnyen beleférjenek az adagoló torokba.
- Nyomja meg a főkapcsolót. A készülék standard sebességen fog működni.
- Amennyiben a terméket alacsonyabb sebességen kívánja feldolgozni, nyomja meg a SLOW gombot.
- Az alacsony sebesség ideálisan megfelel puha termékek darálására (pl. hal, máj), ill. reszelő/gyaluló rátétek hatékony felhasználására.
- Helyezze a húst az alátételre, és lassacskán adagolja a húsdarálóba a tolólapát segítségével.
- A művelet végén kapcsolja ki a húsdarálót és áramtalanítsa a készüléket.

A KUBBE ELKÉSZÍTÉSE (8-10 ábra)

- A kubbe – hagyományos közel-keleti étel. Többnyire darált bárányhúsból és búzadarából készítik. A darált masszából üreges virsliket készítenek, melyeket

megtöltenek egy durvábbra darált fűszeres húsos masszával, és olajban megsütik azokat.

- Helyezze a csigát hosszú végével a húsdarálóegységbe, és forgassa, amíg helyére áll.
- A csigára helyezze fel a Kebbe tartozékot.
- Rögzítse a tartozékot gyűrűs anyacsavarral.
- Eressze át az előzőleg elkészítet darált masszát a kubbe elkészítéséhez használt feltéten át.
- Vágja fel az üreges virslit kívánt hosszúságú darabokra.
- Töltse meg az üreges virsliket töltelékkel és ragassza le a két végét.
- Süsse meg a kubbet olajban.

HÁZIKOLBÁSZ ELKÉSZÍTÉSE (11 ábra)

- A házikolbász hártáját tartsa meleg vízben 10 percig, utána húzza a nedves hártát a házikolbász készítéséhez használt feltétre.
- Helyezze a csigát hosszú végével a húsdarálóegységbe, és forgassa, amíg helyére áll.
- A csigára helyezze fel a házi kolbász elkészítéséhez használt tartozékot.
- Rögzítse a tartozékot gyűrűs anyacsavarral.
- Helyezze a felaprított húst a torokba. Töltse meg a hártát, gyengéden tolva a húst a lapátka segítségével.
- Ha a hártya a feltéthez tapadna, nedvesítse meg.

TARTOZÉKOK A RESZELŐ ÉS SZELETELŐ SZÁMÁRA (12-13. Ábra)

- Ezeket a tartozékokat zöldség- és gyümölcsszeletelésre használják.
- Helyezze a reszelő- és szeletelő adagolótorokot a készüléktest vájatába. Rögzítse le elfordítva azt az óramutató járásával ellenkező irányába.
- Helyezze a három tartozék egyikét az adagolótorok dobjába.
- Adagolja a zöldséget az adagolótorokba a reszelő és szeletelő számára tervezett tolólapát segítségével.

IRÁNYVÁLTÁS

- Ha a húsdaráló eltömődött, kapcsolja ki a készüléket, és elkerülve az áramtalanítást nyomja meg a REVERS gombot.
- A csiga ellenkező irányba kezd forogni és kitolja a bent rekedt élelmiszert.
- Ha ez nem segít, áramtalanítsa a húsdarálót, szerelje szét és tisztítsa meg azt.

ELŐNYÖK

- A GripLock technológia segítségével könnyen rögzítheti és felszabadíthatja az adagoló torkot egy gombnyomással.
- A Razor technológia biztosítja, hogy az önéléző rozsdamentes acélkések még több ideig maradjanak élesek a kitűnő eredmény érdekében.
- A RollUp technológia: az adagolótorok belső felületén lévő speciális bemetszések 30%-kal növelik a termelékenységét.
- A LowGear technológia: két működési sebesség.
- DigitalProtection technológia a motornak sima startot és sima stopot biztosít, illetve automatikus túlterhelés és túlmelegedés elleni védelmet, reverz funkciót biztosít.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS SZÉTSZERELÉS

- Kapcsolja ki a húsdarálót és győződjön meg arról, hogy a motor teljesen leállt.
- Áramtalanítsa a készüléket.

- Szerelje szét a készüléket az összeszerelés ellenkező sorrendjében.
- A könnyebb szétszerelés érdekében a gyűrűs anyacsavaron speciális kiálló részek vannak tervezve.

TISZTÍTÁS

- Távolítsa el a maradék élelmiszert.
- Mossa meg mosogatószeres vízben az összes élelmiszerral érintkező tartozékot.
- Ne használjon súroló, klórtartalmú szert és szerves oldószert.
- **Metalni dijelovi mašine za mljevenje mesa ne smiju se prati u stroju za pranje posuđa!**
- **A húsdaráló fémrészeit ne mossa 50°C-nál melegebb vízben, ez felgyorsítja azok oxidálódását.**
- **Mosás után a fém részeket törölje szárazra.**
- **Amennyiben hosszabb időn belül nem használja a húsdarálót, törölje át az összes fém részt étolajos törlőkendővel.**
- Ne merítse vízbe a motorházat. Törölje meg nedves törlőkendővel.
- A tiszta, száraz kést és rácsot törölje meg olajjal átitatott törlőkendővel.

TÁROLÁS

- Tárolás előtt győződjön meg arról, hogy a készülék áramtalanítva van, és teljesen lehűlt.
- Kövesse a TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS rész lépéseit.
- Tekerje fel a vezetéket.
- Száraz, hűvös helyen tárolja.

ЖАБДЫҚ НҰСҚАУЫ

- Құрметті сатып алушы! SCARLETT сауда таңбасының өнімін сатып алғаныңыз үшін және біздің компанияға сенім артқаныңыз үшін Сізге алғыс айтамыз. Іске пайдалану нұсқаулығында суреттелген техникалық талаптар орындалған жағдайда, SCARLETT компаниясы өзінің өнімдерінің жоғары сапасы мен сенімді жұмысына кепілдік береді.
- SCARLETT сауда таңбасының бұйымын тұрмыстық мұқтаждар шеңберінде пайдаланған және іске пайдалану нұсқаулығында келтірілген пайдалану ережелерін ұстанған кезде, бұйымның қызмет мерзімі бұйым тұтынушыға табыс етілген күннен бастап 2 (екі) жылды құрайды. Аталған шарттар орындалған жағдайда, бұйымның қызмет мерзімі өндіруші көрсеткен мерзімнен айтарлықтай асуы мүмкін екеніне өндіруші тұтынушылардың назарын аударады.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Алғаш рет іске қосар алдында бұйымда көрсетілген техникалық сипаттамалардың электр желісінің параметрлеріне сәйкес келетін-келмейтінін тексеріңіз.
- Осы Пайдалану нұсқауына сәйкес тек қана тұрмыстық мақсаттарда қолданылады. Құрал өнеркәсіптік қолдануға арналмаған.
- Бөлмелерден тыс қолданбаңыз.
- **Электр желісіне қосылмаған жағдайда аспапты бөлшектеуге тыйым салынады.** Тазалау алдында немесе пайдаланбаған уақытта аспапты электр желісінен үнемі ағытып отырыңыз.

- Дене, жүйке не болмаса ақыл-ой кемістігі бар, немесе осы құрылғыны қауіпсіз пайдалану үшін тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдардың (соның ішінде балалардың) қауіпсіздігі үшін жауап беретін адам қадағаламаса немесе құрылғыны пайдалану бойынша нұсқау бермесе, олардың бұл құрылғыны қолдануына болмайды.
- Балалар құрылғымен ойнамауы үшін оларды үнемі қадағалап отыру керек.
- Қуат сымы бүлінген жағдайда, қатерден аулақ болу үшін оны ауыстыруды өндіруші немесе ол уәкілеттік берген сервис орталығы немесе соған ұқсас білікті қызметкерлер іске асыруға тиіс.
- Электр тогының ұрынуы мен жануына тап болмау үшін, құралды суға немесе басқа сұйықтықтарға түсірмеңіз. Егер ондай жағдай болса, оны электр жүйесінен дереу сөндіріп тастаңыз және қызмет көрсету орталығына тексертіңіз.
- Аспаппен ойнауға балаларға рұқсат бермеңіз.
- Желіге қосылған құралды бақылаусыз қалдырмаңыз.
- Жеткізу жинағына енгізілмеген керек-жарақтарды қолданбаңыз.
- Қоректену баусымы зақымдалған аспапты қолданбаңыз.
- Аспапты өз бетіңізше жөндеуге талпынбаңыз. Олқылықтар пайда болса, жақын арадағы қызмет көрсету орталығына апарыңыз.
- Қоректену баусымы өткір жиектер мен ыстық үстілерге тигізбеуін қадағалаңыз.
- Қоректену баусымын тартпаңыз, орамаңыз және кез-келген затқа орамаңыз.
- Аспапты ыстық газды немесе электрлік плитаға қоймаңыз, жылы орындар маңына жақын орналастырмаңыз.
- Аспаптың жылжымалы бөлшектеріне қол тигізбеңіз.
- Өткір пышақпен жұмыс істегенде сақ болыңыз.
- Азықты өндірішекке саусақпен итермелеңіз, ол үшін итергішті пайдаланыңыз. Егер ол көмектеспесе, аспапты электр желісінен ағытыңыз, оны бөлшектеңіз және оның тығындалып қалған орындарын тазалап жіберіңіз.
- Аспапты тасымалдаған кезде азыққа арналған лоток немесе өндірішегінен емес, корпусын екі қолмен ұстағаныңыз жөн.
- “КУББЕ” саптамаларды пайдаланғанда пышақ пен торыларды орнатпаңыз.
- Сүйек, жаңғақ, зімбір сияқты қатты азықты өндуге еттартқышпен пайдаланбаңыз
- Қозғалтқышты қызудан қорғау жүйесі іске қосылса, аспап толық суынбағанша оны пайдаланбаңыз.
- **Үзіліссіз жұмыс істеуінің максималды уақыты – міндетті түрде 10 минут үзілісі болғанда 10 минуттан аспауы тиіс.**
- Аспапты бөлшектеу алдында оның сөндірілгенін, электр желісінен ағытылғанын және қозғалтқышы толық тоқталғанын анықтаңыз.
- Аспапты азықпен тым толтырмаңыз.
- Егер бұйым біршама уақыт 0°C-тан төмен температурада тұрса, іске қосар алдында оны кем дегенде 2 сағат бөлме температурасында ұстау керек.
- Өндіруші бұйымның қауіпсіздігіне, жұмыс өнімділігі мен жұмыс мүмкіндіктеріне түбегейлі әсер етпейтін болмашы өзгерістерді оның

құрылмасына қосымша ескертпестен енгізу құқығын өзінде қалдырады.

ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ

- Азықпен шектесетін ет тартқыш бөлімдерін, (тұлғадан басқа) жуу құралдармен жылы суда жуыңыз.
- Аспапты электр жүйесіне қосар алдында оның сөндірілгенін анықтаңыз.

ЖҰМЫС

ҚҰРАСТЫРУ (сурет 1-7)

- Еттартқышты бекіту түймешігін басыңыз да, еттартқыштың блогын корпустағы ұяшыққа кіргізіп орнатыңыз. Блокты бекіту үшін сағат тілінің бағытына қарсы бұраңыз.
- Шнекті ұзын ұшымен блокқа орнатыңыз да ол орнына түспегенше айналдыра беріңіз.
- Шнекке пышақты орнатып, кейін торлардың біреуін пышақтың кесу қырын келтірумен еттартқыш блогі корпусының ойықтарына келтіріңіз, әйтпесе ет тартылмауы мүмкін.
- Сақиналы сомынды тартыңыз (тым асырмай тартыңыз) .
- Азыққа арналған науаны еттартқыш блогына орнатыңыз.
- Еттартқышты тегіс жазықтыққа орнатыңыз.
- Сол жақ пен оң жақ панельдегі ауа тесікшелерін бітемеңіз.

ЕТТІ ӨНДЕУ

- Ет салатын ұңғыдан оңай өтетіндей етіп, етті кесектеп тураңыз.
- Қосу/өшіру түймешігін басыңыз. Аспап қалыпты жылдамдық режимінде жұмыс істейтін болады.
- Азық-түлікті азырақ жылдамдықпен тарту үшін «SLOW» түймешігін басыңыз.
- Төмен жылдамдық – жұмсақ азық-түліктен: балықтан, бауырдан турама жасаудың, сондай-ақ үгіту мен жіңішкелеп турауға арналған қондырмаларды тиімді пайдаланудың ең тамаша жолы.
- Етті науаға салыңыз да, ет тартқышқа аз-аздан келсаппен беріп отырыңыз.
- Жұмысты аяқтағаннан кейін ет тартқышты өшіріңіз де, электр желісінен ажыратыңыз.

КУББЕНІ ДАЙЫНДАУ (сурет 8-10)

- Куббе – бұл дәстүрлі таяу шығыс тағамы. Оны әдеттегідей біркелкі фаршқа тартып, қойдың етінен және бидай жармасынан дайындайды. Фарштан түтік жасап, оны специялар қосылған фаршпен толтырады және майға қуады.
- Еттартқыштың блогына турағыш тетікті ұзын жағымен салыңыз да, орнына бекігенше бұраңыз.
- Турағыш тетікке КУББЕ дайындауға арналған қондырманы орнатыңыз.
- Қондырманы шығырлы сомынның көмегімен бекітіңіз.
- Ертерек дайындалған фаршты куббені дайындауға арналған саптама арқылы өткізіңіз.
- Дайын болып шыққан түтікті керек ұзындықтарға кесіңіз.
- Түтіктерді толтырғыштармен толтырыңыз және шеттерін жапсырыңыз.
- Куббені майға қуырыңыз.

ҮЙ ШҰЖЫҒЫН ДАЙЫНДАУ (сурет 11)

- Шұжыққа арналған қабыршақты жылы суда 10 минуттай ұстаңыз, содан соң шұжықты дайындауға арналған саптамаға дымқыл қабыршықты кигізіңіз.

- Еттартқыштың блогына турағыш тетікті ұзын жағымен салыңыз да, орнына бекігенше бұраңыз.
- Турағыш тетікке үй шұжығын дайындауға арналған қондырманы орнатыңыз.
- Қондырманы шығырлы сомынның көмегімен бекітіңіз.
- Ұсатылған етті жаймаға салыңыз. Итергішпен тамақшаға етті итеріп, қабыршақты толтырыңыз.
- Егер қабыршақ саптамаға жабысып қалса, оны сумен сулаңыз.

ҮККІШ ПЕН МАЙДАЛАП ТУРАУҒА АРНАЛҒАН ҚОНДЫРМАЛАР (12-13 сур.)

- Осы қондырмалар көкөніс пен жеміс-жидектерді майдалап турау үшін пайдаланылады.
- Корпустағы үккіш пен майдалап турауға арналған ет салатын ұңғыны салыңыз. Сағат бағытына кері бұрып, бекітіңіз.
- Үш қондырманың біреуін ет салатын ұңғының барабанына орналастырыңыз.
- Көкөністерді үккіш пен майдалап турауға арналған ет тартқышпен ет салатын ұңғыға салыңыз.

РЕВЕРС

- Егер еттартқыш бітеліп қалса, оны өшіріңіз де, электр желісінен ажыратпастан «REVERS» түймешігін басыңыз.
- Бұрама кері бағытта айнала бастайды да, кептеліп қалған өнімді итеріп шығарады.
- Егер мұның көмегі болмаса, ет тартқышты электр желісінен ажыратыңыз да, бөлшектеп, тазалаңыз.

АРТЫҚШЫЛЫҚТАР

- «GripLock» технологиясы ет салатын ұңғыны оңай бекітуді және түймешіктің көмегімен босатуды қамтамасыз етеді.
- «Razor» технологиясы – тот баспайтын болаттан жасалған өздігінен қайралатын пышақтар тамаша нәтижеге жету үшін көп уақыт бойы өткір күйде қалады.
- «RollUp» технологиясы – ұңғының ішіндегі арнайы керткітер жұмыс өнімділігін 30%-ға арттырады.
- «LowGear» технологиясы – екі жылдамдықпен жұмыс істеу.
- DigitalProtection технологиясы – қозғалтқышты біртіндеп іске қосу және біртіндеп тоқтату, асқын жүк түсуден және асқын қызып кетуден қорғау, кері айналдыру функциясы.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ

БӨЛШЕКТЕУ

- Қозғалтқыштың толық тоқталғанын анықтап, еттартқышты сөндіріңіз.
- Аспапты электр жүйесінен ағытып тастаңыз.
- Бөлшектеуді керісінше тәртіпте орындаңыз.
- Бөлшектеуді жеңілдету үшін сақиналы сомындардың арнайы ойықтар арналған .

ТАЗАЛАУ

- Азық қалдықтарынан тазалаңыз.
- Азықпен шектескендер бөлшектерді жуу құралдармен жылы суда жуыңыз.
- Абразивті және хлор бар заттарды немесе органикалық ерітінділерді пайдаланбаңыз.
- Электр қозғалтқыш корпусын суға түсірмеңіз. Оны ылғалды сүлгімен сүртіңіз.
- **Еттартқыштың металл бөлшектерін ыдыс жуғыш машинада жууға тыйым салынады!**

- **Еттартқыштың металл бөлшектерін жуу үшін температурасы 50°C-тан жоғары ыстық суды қолданбаңыз, себебі бұл олардың тотығуын тездетеді.**
- **Жуып болғаннан кейін металл бөлшектерін құрғақ шүберекпен сүртіңіз.**
- **Егер еттартқыш ұзақ уақыт бойы пайдаланылмайтын болса, оның барлық металл бөлшектерін өсімдік майына шыланған шүберекпен сүртіңіз.**
- Таза және кептірілген пышақ пен торларды өсімдік майымен сіңдірілген сүлгімен сүртіңіз.

САҚТАУ

- Сақтаудың алдында аспап толық суынғанын, электр желісінен ағытылғанын анықтаңыз.
- ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ бөлімдерінің талаптарын орындаңыз.
- Қоректену баусымын орап алыңыз.
- Аспапты құрғақ әрі салқын жерде сақтаңыз.

SL NÁVOD NA POUŽÍVÁNIE BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- Pred prvým zapnutím sa presvedčte, že technická charakteristika, uvedená na výrobu, zodpovedá prparametrom elektirckej siete.
- Používajte len v domácnosti v súlade s týmto návodom na používanie. Spotrebič nie je určený na používanie v priemyselnej výrobe.
- Nepoužívajte vonku.
- **Zákaz rozmontovania spotrebiča, ak je zapojené do elektrickej siete.** Vždy odpájajte spotrebič od elektrickej siete pred čistením alebo v prípade, že spotrebič nepoužívate.
- Pre zamedzenie úrazu elektrickým prúdom alebo nebezpečia požiaru neponárajte spotrebič do vody ani do iných tekutín. V prípade, že sa to stalo, okamžite odpojte spotrebič od elektrickej siete a kontaktujte Servisné centrum pre kontrolu.
- Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) s fyzickým, psychickým alebo mentálnym handicapom, pokiaľ nemajú skúsenosti alebo vedomosti, ak nie sú kontrolované alebo neboli inštruované o používaní spotrebiča osobou, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť.
- Dbajte na deti, aby sa nesmeli hrať so spotrebičom.
- Nenechávajte zapnutý spotrebič bez dozoru.
- Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je súčasťou dodávky.
- Zákaz používania spotrebiča s pokazeným napájacím káblom a/alebo zásuvkou. Pre zamedzenie nebezpečia musíte pokazený kábel vymeniť v autorizovanom servisnom centre.
- Neskúšajte samostatne opravovať spotrebič. Pri pokazení spotrebiča kontaktujte najbližšie servisné centrum.
- Dbajte na to, aby sa napájací kábel nedotýkal ostrých krajov a horúcich povrchov.
- Neťahajte, neprekrujte ani nenavíjajte napájací kábel na iné predmety.
- Nedávajte spotrebič na teplý plynový alebo elektrický sporák, nedávajte ho blízko tepelných zdrojov.
- Nesiahajte na pohyblivé časti spotrebiča počas prevádzky.
- Buďte opatrní počas práce s nožom, je veľmi ostrý.

- Neposúvajte potraviny do hrdla spotrebiča prstami, používajte posunovač. Ak to nepomôže, vypnite spotrebič a odpojte ho od elektrickej siete, rozmontujte ho a vyčistite.
- Počas prenášania držte spotrebič obidvoma rukami za telo a nikdy nedržte za nádobu na potraviny alebo hrdlo.
- Pri používaní nástavca «KUBBE» nenastavujte nôž a mriežky.
- Ne používajte mlynček na mäso na tvrdé potraviny (kosti, orechy, zázvor a i.).
- Ak sa aktivizuje ochranný systém proti prehriatiu motora, nezapínajte spotrebič, kým úplne nevychladne.
- **Zákaz nepretržitej prevádzky dlhšie ako 10 minút. Prestávka musí trvať minimálne 10 minút.**
- Ak výrobok určitú dobu bol pri teplotách pod 0 ° C, pred zapnutím je potrebné ho nechať pri izbovej teplote po dobu najmenej 2 hodiny.
- Vždy po ukončení práce skontrolujte, že spotrebič je vypnutý, odpojený od elektrickej siete a motor sa úplne zastavil, a potom začínajte demontáž spotrebiča.
- Nepreťažujte spotrebič potravinami.

PRED PRVÝM POUŽÍVANÍM

- Všetky časti mlynčeka na mäso, ktoré budú kontaktovať s potravinami (okrem telesa), vymyte teplou vodou s umývacím prostriedkom.
- Pred pripojením spotrebiča do elektrickej siete skontrolujte, že je vypnutý.

PREVÁDZKA

MONTÁŽ (obr.1-7)

- Stlačte tlačidlo na uzamknutie jednotky mlynčeka na mäso a jednotku mlynčeka na mäso vložte do osobitnej domácej zásuvky. Jednotku otáčajte proti smeru hodinových ručičiek, aby sa uzamkla na mieste.
- Dajte jednotku mlynčeka na mäso do hniezda na telese spotrebiča, pridržujte ju jednou rukou a druhou dajte fixátor do otvoru na bočnom paneli a potom ho zatiahnite v smere hodinových ručičiek.
- Dajte do jednotky mlynčeka na mäso dlhým koncom a otáčajte ním dokiaľ sa nepostaví na miesto.
- Nastavte na šnek nôž, a potom jednu z mriežok tak, aby sa jej výbežky dostali do žliabkov na telese jednotky mlynčeka na mäso, a čepele noža pevne priliehali do jej povrchu, inak sa mäso nebude mlieť.
- Zatiahnite (opatrne) kruhovú maticu.
- Nastavte na jednotku mlynčeka na mäso nádobu na potraviny.
- Postavte mlynček na mäso na rovný povrch.
- Neprehrádzajte vetracie otvory na spodnom a bočnom paneloch.

PRÍPRAVA MÄSA

- Narežte mäso na kúsky, aby ľahko prechádzali plniacim otvorom.
- Stlačte tlačidlo ON/OFF. Zariadenie bude pracovať štandardnou rýchlosťou.
- Na prácu pri nižšej rýchlosti stlačte tlačidlo „SLOW“.
- Nižšia rýchlosť je ideálna na prípravu mletého mäsa z mäkkých produktov (ryba, pečeň) a na efektívne využitie doplnkov na strúhanie a sekanie.
- Mäso položte na dno a malými dávkami posúvajte do mlynčeka zatlačadlom.
- Po použití mlynčeka na mäso vypnite a odpojte od elektriny.

KUBBE (obr.8-10)

- KUBBE je tradičné orientálne jedlo. Obyčajne je z baranieho mäsa a pšeničnej krúpy, z ktorých sa robí plnka. Z tejto plnky sa robia duté rúrky, ktoré plnia hrubejšou plnkou s korením a opekajú v oleji.
- Skrutku vložte dlhým koncom do jednotky mlynčeka na mäso a otáčajte ju až kým nedosadne na miesto.
- Ku skrutke primontujte príslušenstvo na kubbeh.
- Príslušenstvo upevnite kruhovou maticou.
- Vopred pripravte plnku z mletého mäsa pomocou nástavca na prípravu KUBBE.
- Nakrájajte dutú rúrku na kúsky o požadovanej dĺžke.
- Naplňte rúrky plnkou a zlepte ich konce.
- Osmažte KUBBE v oleji.

DOMÁCA SALÁMA (obr.11)

- Nechajte obal na výrobu salámy v teplej vode na 10 minút, potom navlečte vlhký obal na nástavec pre spracúvanie salámy.
- Skrutku vložte dlhým koncom do jednotky mlynčeka na mäso a otáčajte ju až kým nedosadne na miesto.
- Ku skrutke primontujte príslušenstvo na domáce klobásky.
- Príslušenstvo upevnite kruhovou maticou.
- Položte mleté mäso do nádoby. Naplňte obal mletým mäsom pomocou posunovača.
- Ak sa obal prílepi na nástavec, namočte ho.

NÁSTAVCE NA STRÚHANIE A REZANIE (obr.12-13)

- Tieto nástavce sa používajú na rezanie ovocia a zeleniny.
- Plniacu šachtu na strúhanie a rezanie zasadte do ložiska na korpuse. Upevnite ho pootočením v protismere hodinových ručičiek.
- Jeden z troch nástavcov umiestnite v plniacej šachte.
- Zeleninu posúvajte do plniacej čachty pomocou zatlačadla na strúhanie a rezanie.

REVERZ

- Ak je mlynček na mäso upchatý mäsom, vypnite ho a stlačte tlačidlo „REV“ bez odpojenia od elektrického zdroja.
- Závit sa začne točiť opačným smerom a vytlačí zaseknuté potraviny.
- Ak to nepomôže, odpojte prístroj od elektriny, rozoberte a vyčistite.

VÝHODY

- Technológia „GripLock“ zabezpečuje jednoduché uzamknutie a odomknutie plniaceho lievika pomocou jedného tlačidla.
- Samoostriace nože z nehrdzavejúcej ocele vyrobené technológiou „Razor“ ostávajú ostré dlhšie a poskytujú skvelé výsledky.
- Technológia „RollUp“ využíva špeciálne zárezy vo vnútri plniaceho otvoru, ktoré zvyšujú produktivitu o 30%.
- Technológia „LowGear“ umožňuje využívať dve pracovné rýchlosti.
- Technológia „DigitalProtection“ zabezpečuje hladký štart a vypnutie motora a automatickú ochranu pred preťažením a prehriatím a spätný chod.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

DEMONTÁŽ

- Vypnite mlynček na mäso a skontrolujte, či sa motor úplne zastavil.
- Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
- Postup demontáže je opačný postupu montáže.

- Pre ľahkú demontáž kruhová matica má špeciálne výbežky.

ČISTENIE

- Odstráňte zvyšky potravín.
- Vymyte všetky časti, ktoré boli v kontakte s potravinami, teplou vodou s umývacím prostriedkom.
- Nepoužívajte brúsne a chlórované látky alebo organické rozpúšťadlá.
- **Neumývajte kovové časti mlynčeka na mäso v umývačke riadu!**
- **Nepoužívajte horúcu vodu s teplotou nad 50 °C na čistenie kovových častí mlynčeka na mäso, lebo to urýchlí ich oxidáciu.**
- **Po umytí utrite kovové časti suchou handričkou.**
- **V prípade, ak sa mlynček na mäso nepoužíva dlhšiu dobu, oprite všetky kovové časti handričkou namočenou v rastlinnom oleji.**
- Neponárajte elektrický motor do vody. Oprite ho vlhkou utierkou.
- Čisté a suché nôž a mriežky oprite utierkou s olejom.

UCHOVÁVANIE

- Pred uchovávaním skontrolujte, že spotrebič je odpojený od elektrickej siete.
- Sledujte pokynom časti ČISTENIE A ÚDRŽBA.
- Zmotajte napájaniu šnúru.
- Uchovávajte spotrebič v suchom a čistom mieste.

McGrp.Ru



Сайт техники и электроники

Наш сайт McGrp.Ru при этом не является просто хранилищем [инструкций по эксплуатации](#), это живое сообщество людей. Они общаются на форуме, задают вопросы о способах и особенностях использования техники. На все вопросы очень быстро находят ответы от таких же посетителей сайта, экспертов или администраторов. Вопрос можно задать как на форуме, так и в специальной форме на странице, где описывается интересующая вас техника.